

Philips Streamium  
Беспроводной  
музыкальный центр



Streamium



WAC3500D

## С помощью док-станции вся ваша музыка на одной системе

Универсальный беспроводной музыкальный центр WAC3500D с жестким диском на 80 ГБ обеспечивает настоящее удобство, позволяя передавать музыку с компьютера, устанавливать iPod в док-станцию, подключать и воспроизводить с устройства USB, воспроизводить с HDD - и все в превосходном звучании.



### Вся ваша музыка в одной беспроводной системе

- Передача и копирование музыки с компьютера путем перетаскивания мышью
- Жесткий диск объемом 80 ГБ для хранения и воспроизведения до 1500 CD
- Установите в док и зарядите iPod, и слушайте качественную музыку
- Подключите и слушайте музыку напрямую с устройства флэш-памяти USB

### Простые навигация и управление

- Алфавитно-цифровой поиск с помощью пульта ДУ
- Поиск на большом дисплее по исполнителю, альбому, дорожке или жанру
- Копируйте CD с помощью автоматического поиска информации Gracenote

### Звучание высокого качества

- 2x40 Вт RMS, звук Hi-Fi
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

### Возможность расширения

- Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi



PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Звук

- **Установки эквалайзера:** Классика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Нейтральный
- **Усиление звука:** 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Режим Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D", Интеллектуальный эквалайзер
- **Музыкальная мощность:** 160 Вт
- **Регулятор громкости:** Регулятор громкости «вверх / вниз»
- **Выходная мощность:** 2x40 Вт RMS

### Динамики

- **Встроенные динамики:** 2
- **Основной динамик:** Двухканальный, 5" НЧ-динамик

### Аудиовоспроизведение

- **Формат сжатия:** MP3, WMA
- **Воспроизведение медиа:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Режимы воспроизведения дисков:** Поиск следующей / предыдущей дорожки, Быстрое перем. вперед/назад, Повторное воспроизведение
- **Поддержка меток ID3:** Да
- **Тип загрузчика:** Лоток
- **Скорость в битах для MP3:** 32-320 Кбит/с и VBR
- **Скорость в битах WMA:** 16 - 128 Кбит/с
- **Режим воспроизведения жесткого диска:** Альбом, Жанр, Список воспроизведений, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр
- **Режим Streaming жесткого диска:** Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- **Частоты дискретизации:** 8 - 48 кГц (MP3), 16 - 48 кГц (WMA)
- **режим воспроизведения PC Link:** Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- **Режимы USB Direct:** Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- **Интернет-радио:** Live365, Radioio, Bluebeat

### Аудиозапись

- **Носители записи:** Жесткий диск
- **Скорость записи:** 1 x, 4 x
- **Формат аудиофайла:** MP3

### Хранение на медиа-носителе

- **Емкость жесткого диска:** 80 ГБ

### Тюнер/Прием/Передача

- **Диапазоны тюнера:** FM

- **Автоматическая цифровая настройка:** Да
- **Автосохранение:** Да
- **Число предварительно настр. каналов:** 60

### Возможность соединения

- **Аудиовход, разъем "cinch":** Аналоговый AUX (Центр)
- **Другие соединения:** Ethernet
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Антенна:** Диполь FM
- **Беспроводное соединение:** Беспр. локальн. сеть (LAN) (802.11g)
- **Питание:** 220 В - 240В / 50 Гц
- **Беспроводное универс. соед. Plug & Play:** Включено
- **Проводная локальная сеть:** Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

### Удобство

- **Тип дисплея:** ЖК-дисплей
- **Подсветка:** Да
- **Цвет подсветки:** Белый
- **Языки экранных меню:** Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- **Цифровое управление содержанием:** В комплекте ПО WADM
- **Режим ожидания Eco Power:** 1 ватт
- **Разъем для наушников:** Да
- **Часы:** На главный экран

### Аксессуары

- **Кабели:** Кабель Ethernet
- **Формат CD-ROM:** PMM, WADM
- **Пульт ДУ:** Односторонний пульт ДУ
- **Батарейки:** 2 шт, AAA
- **Гарантийная карточка:** Гарантийная карточка
- **Зарядная станция:** Док-станция DC1050 iPod и кабели
- **С дополнительными принадлежностями:** Шнур питания сети переменного тока, антенна FM
- **Краткое руководство пользователя:** Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, шведский, финский, норвежский, датский
- **Руководство пользователя:** Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, шведский, финский, норвежский, датский

### Размеры

- **Вес коробки:** 12,5 кг
- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 368 мм x 546 мм x 312 мм
- **Размеры изделия (ШхГхВ):** 505 мм x 280 мм x 220 мм
- **Вес устройства:** 9,00 кг

## Основные передовые технологии

### Жесткий диск объемом 80 ГБ/ 1500 CD

Жесткий диск объемом 80 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиокolleкцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

### Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.



Дата выпуска 2009-02-03

Версия: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142  
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)