

Philips  
Digitális PhotoFrame

20,3 cm-es (8"-es)

Multimédiás 4:3 képformátumú

SPF4208



## „...itt kérte meg a kezem!”

Mutassa meg a felejthetetlen pillanatok a PhotoFrame képkerettel. A keret használata a lehető legegyszerűbb, emellett környezetbarát is. Miközben kedvenc fényképeit nézegeti, biztos lehet benne, hogy a megfelelő döntést hozta környezetéért is.

### **Csúcsminőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében**

- 4:3-as képformátum az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

### **Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem**

- Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
- A fénykép automatikus elforgatása fekvő vagy álló módhoz
- Élvezze a kollázsokat: több fotó megjelenítése egy nézetben

### **Környezetbarát, zöld kialakítás**

- Környezetbarát fényképkeret
- Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- megtekintési szögteremtő: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 100° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képformátum: 4:3
- Panel felbontása: 800 x 600
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

### Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

### Tároló médiumok

- Beépített memória kapacitása: 512 MB (500 nagyfelbontású fényképhez)
- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

### Kényelem

- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Támogatott videóformátum: MotionJPEG
- Támogatott háttérzene: MP3
- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Pozicionálás: Fekvő, Álló, Fénykép automatikus elforgatása
- Gombok és vezérlőelemek: Bekapcsoló gomb, 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létréhez, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvéágás
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Diavetítés, Órajelző engedélyezése/tiltása, Esemény- emlékeztető szundítás funkcióval
- Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Rövid üzembe helyezési útmutató, Használati útmutató CD ROM-on
- Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

### Méret

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Tömeg: 0,34 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolási): -10 °C-tól 60 °C-ig

### Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 5,5 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés
- DC kimenet, amper: 1 A
- DC kimenet, volt: 9 V

### Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 50307 9
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruttó tömeg: 1,03 kg
- Nettó tömeg: 0,78 kg
- Táratömeg: 0,25 kg

### Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 2,3 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettó tömeg: 1,56 kg
- Táratömeg: 0,74 kg



## Fénypontok

### Imagen Pro az élénk színekért

Az egyedülálló Philips Imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett Imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az Imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az Imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknek nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

### 4:3-as tökéletes képformátum

A Philips digitális PhotoFrame az ideális látványt biztosító 4:3-as képformátumot alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

### Automatikus diavetítés

A diavetítés bármely USB meghajtóról vagy memóriakártyáról automatikusan elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képernyőre való fényképmásolással töltött időt.

### RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélénél színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

### Környezetbarát fényképkeret

A Philips PhotoFrame fényképkeret tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.

### Automatikus elforgatás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

### Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

### Kijelző automatikus bekapcsolása/kikapcsolása

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségeket mintegy harmadát.



Kiadás dátuma  
2011-10-18

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928  
EAN: 87 12581 50307 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)