



Philips Ultinon Pro7000
Személygépkocsi- és
tehergépkocsi-
jelzőfényizzó

LED-WHITE [≈W16W]

Izzók száma: 1
12/24 V, 6000 K hideg fehér
Továbbfejlesztett
gépjárműrendszer

11067CU70X1

Élvezze a kiemelkedő fényerőt a biztonságosabb vezetés érdekében

Kiemelkedő fényerő, biztonságosabb vezetés

A páratlan vizuális kényelem és a biztonságosabb vezetés érdekében válassza a Philips Ultinon Pro7000 LED jelzőfényizzókat. Külső alkalmazás esetén az élénk színeik és éles, fehér fényük azonnal javítja a vezető láthatóságát és komfortérzetét.

Kiváló láthatóság a biztonságosabb vezetés érdekében

- Jelezze a szándékát fényesebb külső világítással
- A jobb láthatóság érdekében optimalizálva
- Ergonomikus kialakítás 360°-os fénynyalábbal

Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

Tartós teljesítmény

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam
- Alumínium hűtőtest a hatékonyabb hőelvezetéshez

Egyszerű „plug-and-play” csere

- Egyszerűen beszerelhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis
- Elektromos kompatibilitás a legtöbb személy- és tehergépkocsival
- Könnyen beszerelhető a járműbe

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes fényerő

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az útközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy mit szándékozik tenni. Ha pedig a rossz időjárás rontja a látási viszonyokat, még nagyobb szükség van a fényes és élénk jelzésekre. A Philips Ultinon Pro7000 LED-es jelzőfényizzók erős nappali fényt és akár 7000 K színhőmérsékletet biztosítanak a tolatáshoz, hogy javítsák a jármű mögötti terület láthatóságát. Az autója sokat elárul Önről, ezért tegye stílusossá megjelenését a Philips LED-es jelzőlámpákkal.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro7000 LED a tolatólámpáiban egyenletes fényeloszlást biztosít. Széles szögének köszönhetően a fénye oda vetül, ahol szükség van rá.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro7000 LED egyenletes fényeloszlást biztosít az irányjelző, a tolatólámpa, a hátsó ködlámpa és a féklámpa számára. A 360 fokos szög biztosítja, hogy a fény oda vetülhessen, ahol szükség van rá. Nemcsak az útból fog többet látni, de a többi járművezető is jobban fogja látni Önt.

Elegáns LED-izzó

Bár a külső világítás fő célja, hogy Ön jól lásson és jól látható legyen, miért ne nézhetne ki jól mindez? Ha anélkül szeretné frissíteni a stílusát, hogy új autót vásárolna, cserélje le a külső világítást Philips Ultinon Pro7000 LED-es jelzőfényizzókra, így okosan költve a pénzét.

Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan

jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcskategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek. 3 éves garancia* érvényes rájuk.

Rendkívül robusztus, alumíniumból készült lámpák

Működés közben a LED-ek hőt termelnek, ami csökkenti a fényerejüket és a teljes élettartamukat. A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzók alumínium hűtőtesttel rendelkeznek, amely sokkal gyorsabban elvezeti a hőt, mint az olcsó, gyengébb minőségű izzókban alkalmazott hagyományos műanyag alap. Így izzóink robusztusabbak és tartósabbak lesznek.

Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzók ugyanolyan normál fejeléssel rendelkeznek, mint az autója hagyományos izzói, így módosítás nélkül korszerűsítheti a világítást, vagyis a csere gyors és egyszerű.

Elektromos kompatibilitás a legtöbb személy- és tehergépkocsival

A LED-es retrofit izzók és a hagyományos izzók a teljesítmény, felépítés és energiafogyasztás tekintetében eltérnek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre cserélése problémás lehet. A beépített konstans IC meghajtónak köszönhetően a Philips Ultinon Pro7000 izzók 9–32 voltos rendszerekben működnek, és a legtöbb személygépkocsival és tehergépkocsival elektromosan kompatibilisek. A hibaelhárításhoz szükség esetén CANbus adapterek állnak rendelkezésre tartozékként. Teljes körű megoldást kínálunk.

Polaritásmentes kialakítás

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro7000 polaritásmentes kialakítással rendelkezik, így nem kell aggódnia a beszerelés során a polaritás miatt. Időt takarít meg, és megkönnyíti a beszerelést.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Polaritásmentes, gépjárműipari minőségű LED, erőteljes fény, egyenletes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Termékleírás

- Alkalmazás: Hátsó ködlámpák és tolatólámpák 12 és 24 V-os járművekhez
- Alapkészülék: W2,1 x 9,5d
- Rendeltetés: W16W LED fehér 11067 CU70 12/24V X1
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED-T16 [≈W16W]
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro7000
- Technológia: LED
- Típus: W16W
- Feszültség: 12V + 24V V

Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 350 lm (12 V), 370 lm (24 V)
- Színhőmérséklet: 6000 K

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 12/24 V
- Teljesítmény: 2,5 W (12 V), 2,7 W (24 V)

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11067CU70X1
- Rendelési kód: 02283730

Logisztikai adatok

- Rendelési kód: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Csomagolás típusa: X1

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 7,0 cm
- Szélesség: 2,5 cm
- Magasság: 11,5 cm
- Csomagmennyiség: 1 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiszerelés
- Bruttó tömeg darabonként [g]: 30 g

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 19,5 cm
- Szélesség: 15,5 cm
- Magasság: 8,5 cm
- Bruttó tömeg [kg]: 0,36 kg



Kiadás dátuma
2024-07-18

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *2 év standard + 1 év kiterjesztett garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról.

* Az ECE-előírásoknak nem felel meg