

Philips Ultinon Pro7000
Személygépkocsi- és
tehergépkocsi-
jelzőfényizzó

LED-AMBER [≈PY21W]

Izzók száma: 2
12/24 V, intenzív borostyánsárga
Továbbfejlesztett
gépjárműrendszer

11496AU70X2



Élvezze a kiemelkedő fényerőt a biztonságosabb vezetés érdekében

Kiemelkedő fényerő, biztonságosabb vezetés

A páratlan vizuális kényelem és a biztonságosabb vezetés érdekében válassza a Philips Ultinon Pro7000 LED jelzőfényizzókat. Külső alkalmazás esetén az élénk színeik és éles, borostyánsárga fényük azonnal javítja a vezető láthatóságát és komfortérzetét.

Kiváló láthatóság a biztonságosabb vezetés érdekében

- Jelezze a szándékát fényesebb külső világítással
- Késedelem nélkül nyújt biztonsági információkat más járművezetőknek
- Ergonomikus kialakítás 360°-os fénynyalábbal

Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

Tartós teljesítmény

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam
- Alumínium hűtőtest a hatékonyabb hőelvezetéshez

Egyszerű „plug-and-play” csere

- Egyszerűen beszerelhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis
- Elektromos kompatibilitás a legtöbb személy- és tehergépkocsival
- Könnyen beszerelhető az autóba

PHILIPS

Személygépkocsi- és tehergépkocsi-jelzőfényizzó

LED-AMBER [≈PY21W] Izzók száma: 2, 12/24 V, intenzív borostyánsárga, Továbbfejlesztett gépjárműrendszerek

Fénypontok

Erőteljes fényerő

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az útközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy Ön mit szándékozik tenni. Ha pedig a rossz időjárás miatt csökken a láthatóság, az erős fényű, élénk jelzésekre még nagyobb szükség van. A Philips Ultinon Pro7000 LED jelzőfények 15 LED segítségével biztosítanak intenzív borostyánsárga fényt az irányjelzéshez. Segítenek a többi vezetőnek, hogy jobban lássák Önt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hamarabb reagáljanak. Minél hamarabb látható, annál biztonságosabb lesz a vezetés!

Azonnali bekapcsolás technológia

A hagyományos izzókhöz képest a Philips Ultinon Pro7000 LED-ek azonnal világítani kezdenek, így a többi járművezető gyorsabban reagálhat, és Ön nagyobb biztonságban lehet.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro7000 LED egyenletes fényeloszlást biztosít az irányjelző, a tolatólámpa, a hátsó ködlámpa és a féklámpa számára. A 360 fokos szög biztosítja, hogy a fény oda vetülhessen, ahol szükség van rá. Nemcsak az útból fog többet látni, de a többi járművezető is jobban fogja látni Önt.

Elegáns LED-izzó

Bár a külső világítás fő célja, hogy Ön jól lásson és jól látható legyen, miért ne nézhetne ki jól mindez? Ha anélkül szeretné frissíteni a stílusát, hogy új autót vásárolna, cserélje le a külső világítást Philips Ultinon Pro7000 LED-es jelzőfényizzókra, így okosan költve a pénzét.

Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro7000 LED-

izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcscategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek. 3 éves garancia* érvényes rájuk.

Rendkívül robusztus, alumíniumból készült lámpák

Működés közben a LED-ek hőt termelnek, ami csökkenti a fényerejüket és a teljes élettartamukat. A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzók alumínium hűtőtesttel rendelkeznek, amely sokkal gyorsabban elvezeti a hőt, mint az olcsó, gyengébb minőségű izzókban alkalmazott hagyományos műanyag alap. Így izzóink robusztusabbak és tartósabbak lesznek.

Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: A Philips Ultinon Pro7000 LED-izzók ugyanolyan normál fejeléssel rendelkeznek, mint az autója hagyományos izzói, így módosítás nélkül korszerűsítheti a világítást, vagyis a csere gyors és egyszerű.

Elektromos kompatibilitás a legtöbb személy- és tehergépkocsival

A LED-es retrofit izzók és a hagyományos izzók a teljesítmény, felépítés és energiafogyasztás tekintetében eltérnek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre cserélése problémás lehet. A beépített konstans IC meghajtónak köszönhetően a Philips Ultinon Pro7000 izzók 9–32 voltos rendszerekben működnek, és a legtöbb személygépkocsival és tehergépkocsival elektromosan kompatibilisek. A hibaelhárításhoz szükség esetén CANbus adapterek állnak rendelkezésre tartozékként. Teljes körű megoldást kínálunk.

Polaritásmentes kialakítás

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro7000 polaritásmentes kialakítással rendelkezik, így nem kell aggódnia a beszerelés során a polaritás miatt. Időt takarít meg, és megkönnyíti a beszerelést.

LUM11496AU70X2/10

Műszaki adatok

Marketing-specifikációk

- A termék bemutatása: Polaritásmentes, gépjárműipari minőségű LED, erőteljes fény, egyenletes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Termékleírás

- Alkalmazás: Első és hátsó irányjelzők 12 és 24 V-os járművekhez
- Alapkészülék: BAU15S
- Rendeltetés: PY21W LED borostyánsárga 11496 AU70 12/24V X2
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED-AMBER [≈PY21W]
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro7000
- Technológia: LED
- Típus: PY21W
- Feszültség: 12V + 24 V V

Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 250 lm (12 V), 310 lm (24 V)
- Színhőmérséklet: BOROSTYÁNSÁRGA

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 12/24 V
- Teljesítmény: 2,5 W (12 V), 3,2 W (24 V)

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11496AU70X2
- Rendelési kód: 02273830

Logisztikai adatok

- Rendelési kód: 11496AU70X2
- EAN1: 8719018022738
- EAN3: 8719018022745

Csomagolástartatok

- EAN1: 8719018022738
- EAN3: 8719018022745
- Csomagolás típusa: 2-szeres

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 7,0 cm cm
- Szélesség: 2,5 cm cm
- Magasság: 11,5 cm cm
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiszereles
- Bruttó tömeg darabonként [g]: 40 g

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 19,5 cm
- Szélesség: 15,5 cm
- Magasság: 8,5 cm
- Bruttó tömeg [kg]: 0,46 kg



Kiadás dátuma
2024-07-18

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 19018 02273 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *2 év standard + 1 év kiterjesztett garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról

* Az ECE-előírásoknak nem felel meg