

Philips
按摩背帶

VibWave 深度肩部按摩
恆溫熱敷
3D 彈性肩部肌肉輔助設計
姿勢提醒

PPM4561



3D 支撐帶來健康姿勢

使用 VibWave 及熱敷功能享受舒適按摩

這款按摩器透過震動及熱敷肩部與上背，讓您樂享其中。內建智慧型感應器可以在偵測到姿勢不良時提醒您。全新支撐設計有助於背部保持挺直。

深度放鬆肩部肌肉

- 6 區域 VibWave 震動按摩，實現深度肌肉放鬆
- 恆溫熱敷

幫助挺直背部，養成良好姿勢

- 3DSuit 立體剪裁背帶輔助肩部肌肉
- 全新支撐架設計
- 智慧型姿勢感應器，更輕鬆改善姿勢習慣

採用健康材質

- 抗菌及防濺布料

PHILIPS

按摩背帶

VibWave 深度肩部按摩 恆溫熱敷，3D 彈性肩部肌肉輔助設計，姿勢提醒

規格

一般規格

- 淨重：約 590 公克
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：468x377x30 mm
- 色彩：深藍色

主要參數

- 工作電壓：3.7 V
- 運作功率：15 W
- 電池：5000 mAh

- 充電電流：2 A
- 充電埠：USB Type-C
- 充電電壓：5 V

原產國

- 製造於：中國

客戶服務

- 保固期：2 年

PPM4561DB/90

焦點

6 區域 VibWave 震動按摩，幫助全面放鬆
VibWave 按摩採用高頻震動，能深入肌肉並有效放鬆肌肉組織。

恆溫熱敷

內建溫度感應器，精準控制的按摩模組提供有助放鬆的熱敷效果，改善肌肉血液循環。

3DSuit 立體剪裁輔助肩部肌肉

立體剪裁的主體能完美貼合背部，彈性肩帶有助減輕肩部肌肉的負擔並挺直背部。

全新支撐架設計

升級的支撐架設計能貼合脊椎。環繞式支撐帶讓這款按摩器更適合每個人的肩膀和背部，帶來更舒適的穿戴感受和更強的支撐。

智慧型姿勢感應器

內建的姿勢感應器可全日運作，在偵測到彎腰時提供溫馨提醒，讓使用者無論站或坐，都能逐步養成背部保持挺直這種更健康的習慣。

抗菌及防濺布料

裝置由經過奈米技術處理的布料製成。抗菌成分可防止裝置在使用後發臭或滋生細菌。防濺層可隔絕大部分污垢，方便清潔。



發行日期 2023-12-26

版本：1.1.1

EAN: 48 97126 05065 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com