



Philips
Mobiele telefoon

760

CT7608

Foto's in een "handomdraai"

1,3 megapixel digitale cameratelefoon

Een camera? Een telefoon? De Philips 760 is beide. Met deze 2-in-1 cameratelefoon beschikt u over de volledige functionaliteit van een echte digitale camera en legt u al uw hoogtepunten moeiteloos vast. Probeer hem zelf, u zult versteld staan.

Leg uw herinneringen vast en deel ze met anderen

- Sla tot 70 foto's van hoge kwaliteit op uw telefoon
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Diapresentatie op TV

Ontworpen voor foto's

- 180° draaischarnier
- Ontworpen als echte digitale camera
- Superfelle flitser
- Met de multishot-functie kunt u continu foto's maken

Aansluiten en genieten maar

- WAP
- Java 2.0-technologie

PHILIPS

Kenmerken

Ontworpen als echte digitale camera

Deze telefoon is ontworpen als een echte digitale camera. Dit betekent dat de telefoon er aan de buitenkant uit ziet als een digitale fototoestel, maar van binnen een volledig functionele mobiele telefoon is.

180° draaischarnier

Met het draaischarnier kunt u de mobiele weergave 180° draaien, net als het voorbeeldscherm van een echte digitale camera.

Multishot

Met de multishot-functie kunt u met één klik een aaneensluitende reeks foto's maken en zo bewegingen vastleggen. Selecteer hiertoe de multishot-functie en de gewenste tijdsinterval.

Superfel licht

De superfelle flitser is een LED die licht genereert waarmee u in omstandigheden met weinig licht toch foto's kunt maken,

bijvoorbeeld 's nachts. De superfelle flitser wordt handmatig in- en uitgeschakeld door te drukken op de volumetoets "+" of "-" aan de zijkant. (Nadat er een foto is gemaakt, wordt de superfelle flitser automatisch uitgeschakeld.)

MMS-berichten

Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u uw mobiele telefoon gebruiken om foto-, video- en audiobestanden met tekstberichten mee te sturen of te ontvangen.

Diapresentatie op TV

Met Diapresentatie op TV kunt u afbeeldingen uit het fotoalbum van uw telefoon rechtstreeks op een TV-scherm tonen. Dat is nog eens leuk voor familieleden en vrienden! U hoeft alleen uw mobiele telefoon en de TV op elkaar aan te sluiten met het TV Link-accessoire om de automatische of handmatige diapresentatie te laten beginnen.

Maximaal 70 foto's met hoge resolutie

In het ingebouwde geheugen van de telefoon kunt u tot 70 hogeresolutiefoto's (1280 x 1024 pixels) van hoge kwaliteit opslaan. Maak foto's en sla deze op totdat de 18 MB van het telefoongeheugen vol is, waarna u de foto's kunt downloaden of verwijderen.

WAP

Wireless Application Protocol (WAP) versie 1.2.1 is een gestandaardiseerde methode waarmee mobiele telefoons kunnen communiceren met een server in het mobiele netwerk. Op die manier kan de telefoon verbinding maken met websites die geschikt zijn voor WAP, zodat u op elk gewenst moment toegang hebt tot alle informatie die u nodig hebt.

Java 2.0

Met Java 2.0-technologie kunt u uw telefoon verder volgens uw wensen aanpassen door nieuwe games en toepassingen te downloaden.



Specificaties

Beeld/scherm

- Resolutie van het hoofdscherm: 128 x 160 pixels
- Technologie voor het hoofdscherm: TFT
- Kleuren op het hoofdscherm: 65.536
- Tekstregels: 8

Stilstaande beelden vastleggen

- Camera: Geïntegreerd
- Beeldresolutie: 1,3 M
- Digitale zoom: x2, x4
- Indeling beeldbestanden: JPEG
- Beeldmodus: Normaal, Nachtstand, Zelftimermodus
- Speciale effecten in voorbeeldmodus: Grijswaarden, Sepia, Rand, Digitaal, Met reliëf, Negatieve kleur
- Gevoeligheid: Minimaal 5 lux
- Framesnelheid bekijken: 25 frames/seconde
- Type beeldsensor: CMOS

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, GIF (87a en 89a), JPEG
- Beeldverbetering: Foto's bewerken (kleuren, filters), Frames en pictogrammen, Roteren
- Diapresentatie

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 32
- Gebruikersgeheugen: 18 MB

Connectiviteit

- Modemfuncties: CSD (stem, data), GPRS, SMS
- Headset: Via connector aan de onderzijde
- Seriële aansluitingen: USB-kabel voor connector onderzijde
- Synchronisatie met PC-organizer: Lotus Notes, MS Outlook
- Draadloze verbinding: Infrarood

Netwerkfuncties

- GPRS (Rx+Tx): Klasse 10 (4+2), Klasse B
- Berichtenservice: Gekoppelde SMS'jes (lange SMS'jes), E-mail, Vooraf ingesteld bericht (SMS, MMS), EMS / release 4, Quick SMS, MMS (Multimedia Message Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- Services: SIM Tool Kit / Release 99, OTA-technologie (WAP, MMS), WAP-browser Teleca 2.0, WAP 1.2.1
- Spraakcodec: FR/EFR/AMR
- GSM-band: 900, 1800 MHz

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 720 mAh
- Batterijtype: Lithium-ion
- Stand-bytijd: maximaal 560 uur
- Spreektijd: maximaal 4 uur en 40 min.
- Oplaadtijd: minder dan 2,5 uur
- Elektrische verbeteringen: Back-up batterij

Comfort

- Beschikbare taal: Gl: Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Thais, Turks
- Gebruiksgemak: Handsfree modus, Sneltoetsen, Blokkering van toetsenpaneel, Screensaver met digitale klok, Trilalarm
- Gespreksbeheer: Gesprekskosten, Gesprekstarters, Oproep doorschakelen, Gesprek in wacht, Gespreksduur, Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Telefonische vergadering, Noodoproep, Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Gesprek met meerdere deelnemers, Ontvangen gesprekken
- Knoppen en bedieningselementen:

- Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets, Speciale sneltoets, Cameratoets, Zijtoetsen
- Volumeregeling
- Klok/versie: Analoo, Digitaal, Internationale klok
- Multimedia: FotoTalk
- Spraakherkenning: Gespreksopname, Spraakbesturing, Voice Dial, Spraakmemo, Stemherkenning
- Ingebouwde games: 4
- Games en toepassingen: Agenda, Wekker, Rekenmachine, Kalender, Euro-conversieprogramma, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- Voor optimale beleving: Demomodus
- Eenvoudige navigatie: Active Flip, Geanimeerde kleurenmatrix
- Beschikbare taal: T9-invoer: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
- Beheer van persoonlijke info: Zomertijd, Tijdzone, Smart telefoonboek, Vcard-uitwisseling
- Personaliseren/aanpassen: Downloadbare geanimeerde GIF, Downloadbare Java-toepassingen, Downloadbare afbeeldingen, Downloadbare ringtones, FotoCall, Schermachtergrond

Geluid

- Ringtones: Polyfoon (64 tonen)

Audio vastleggen

- Spraakopname: Ja, AMR

Audioweergave

- Audio ondersteunde formaten: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Audio opnemen

- Opnametijd: Maximaal 60 seconden

Specificaties

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 91,4 x 44 x 24,8 mm
- Kleur van de handset: Swing Blue, Twist Grey
- Vormfactor: Openklapbare bodem
- Antenne: Geïntegreerd
- Volume van het product: 92 cm³
- Gewicht van het product: 104 g kg

Ecologische specificaties

- Chemische samenstelling: Lithium
- Loodvrij gesoldeerd product

- Verpakkingsmateriaal: Karton, PS
- Verpakkingstype: Geschenkverpakking

Accessoires

- Standaardverpakking omvat: Batterij, CD-ROM (tools voor mobiele telefoons), Oplader, Handset, Internationale garantie, SAR-informatieblad, Gebruiksaanwijzing, USB-datakabel
- Optionele accessoires: Opbergetui, Adapter voor sigarettenaansteker, Deluxe FM-headset, Deluxe headset, TV Link, Universele carkit, Halskoord



Publicatiedatum
2023-12-26

Versie: 2.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com