

Philips Ultinon Pro7000 SI
Vysoký jas, bezpečnější
jízda

Typ žárovky: W21/5 W

12/24 V, oranžová s vysokou
intenzitou

Vyspělý automobilový systém
2letá záruka + 1 rok navíc

11066AU70X2



Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Pro nepřekonatelný zrakový komfort si zvolte signalizační žárovky LED Philips Ultinon Pro7000. Při venkovním použití jejich zářivé barvy a jasné žluté světlo okamžitě zlepší viditelnost i pohodlí řidiče.

Špičková viditelnost pro bezpečnější jízdu

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Okamžité bezpečné informace pro ostatní řidiče
- Ergonomický design s 360° vyzařováním světla

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin
- Hliníkový chladič pro účinnější odvod tepla

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrokompabilita s většinou osobních a nákladních automobilů
- Snadná montáž na vaše vozidlo

PHILIPS

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Typ žárovky: W21/5 W 12/24 V, oranžová s vysokou intenzitou, Vyspělý automobilový systém, 2letá záruka + 1 rok navíc

Přednosti

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je pro vaši bezpečnost životně důležitá. Abyste se vyhnuli kolizi, musí ostatní lidé vědět, co děláte. A když špatné počasí snižuje viditelnost, je potřeba jasné a zářivé signalizace ještě větší. Signalizační světla Philips Ultinon Pro7000 LED poskytují intenzivní žluté světlo s 15 diodami LED pro vaše směrová a obrysová světla. Pomohou ostatním řidičům, aby vás lépe viděli, což je nezbytné pro jejich rychlejší reakci. Čím dříve vás uvidí, tím bezpečnější bude vaše jízda!

Technologie okamžitého zapnutí

V porovnání s klasickými světly se žárovky Philips Ultinon Pro7000 LED rozsvítí okamžitě, čímž zaručí, že ostatní řidiči mohou reagovat rychleji a vy budete ve větším bezpečí.

Jednotlivá distribuce světla

Pro vaše směrová světla, zpátečku, zadní mlhovky a brzdové signály poskytuje dioda Philips Ultinon Pro7000 LED rovnoměrné rozložení světla. Její 360° úhel zajišťuje, že světlo bude promítáno tam, kde ho potřebujete. Nejenže uvidíte více na silnici, ale také ostatní řidiči uvidí více na vás.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro7000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon

Pro7000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu a kryje je 3letá záruka*.

Superodolné žárovky vyrobené z hliníku

LED diody při provozu vytvářejí teplo, které snižuje jejich jas a celkovou životnost. Světla Philips Ultinon Pro7000 LED jsou vybavena hliníkovým chladičem, který odvádí teplo mnohem rychleji než běžná plastová patice používaná u levných žárovek nižší kvality. Díky tomu jsou naše světla robustnější a mají delší životnost.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 LED používají stejné standardní patice jako běžné žárovky ve vašem voze, což vám umožní upgrade bez nutnosti úprav. Výměna je tak rychlá a snadná.

Elektrokompatibilita s většinou osobních a nákladních automobilů

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Díky integrovanému budiči s konstantním IC fungují žárovky Philips Ultinon Pro7000 v rámci systémů 9–32 V a jsou elektricky kompatibilní s většinou osobních a nákladních automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici adaptéry Canbus jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Provedení umožňující libovolnou polaritu

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 jsou dodávána v provedení umožňujícím libovolnou polaritu, takže si během montáže nemusíte s polaritou dělat žádné starosti. To vám ušetří čas a usnadní montáž.

LUM11066AU70X2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nej důležitější vlastnosti výrobku: Vysoce výkonná LED žárovka s libovolnou polaritou a rovnoměrným rozložením světla vhodná do automobilů
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Přední směrová světla, přední obrysová světla, zadní směrová světla, zadní obrysová a koncová světla
- Základna: Univerzální klínová patice
- Označení: W21/5W LED žlutá 11066 AU70 12/24 V X2
- Označení typu LED: LED-ŽLUTÁ [≈W21/5W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Typ: W21/5W
- Napětí: 12V + 24V V

Životnost

- Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

- Lumeny: 250 lm / 95 lm (12 V), 305 lm / 150 lm (24 V)
- Teplota barev: ORANŽOVÁ

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12/24 V
- Příkon: 2,7 W / 0,9 W (12 V), 3,3 W / 1,5 W (24 V)

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11066AU70X2
- Objednací kód: 02267730

Logistické údaje

- Objednací kód: 11066AU70X2
- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Výška: 11,5 cm
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 40 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,5 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost [kg]: 0,46 kg



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02267 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

* Není kompatibilní s ECE