



Philips Ultinon Pro7000 SI  
Vysoký jas, bezpečnější  
jízda

Typ žárovky: W5W

12 V, 8 000 K, chladná modrá  
Vyspělý automobilový systém  
2 + 1 rok záruka

11961XU70X2

## Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

### Vysoký jas, bezpečnější jízda

Pro nepřekonatelný zrakový komfort si zvolte signalizační žárovky LED Philips Ultinon Pro7000. Při použití venku i uvnitř jejich zářivé barvy a jasné ostré světlo okamžitě zlepší viditelnost i pohodlí řidiče.

#### **Vynikající viditelnost**

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Ergonomické provedení s polem tří žárovek LED

#### **Vysoce kvalitní, stylová signalizace**

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

#### **Výkon, který vydrží**

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin
- Technologie HeatShield zaručuje trvanlivý výkon

#### **Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play**

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrická kompatibilita s většinou automobilů

# PHILIPS

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Typ žárovky: W5W 12 V, 8 000 K, chladná modrá, Vyspělý automobilový systém, 2 + 1 rok záruka

# Specifikace

## Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Vysoce výkonná LED žárovka s rovnoměrným rozložením světla vhodná do automobilů
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

## Popis výrobku

- Aplikace: Vnitřní osvětlení, přední parkovací obrysová světla, registrační značka, 3. brzdové světlo, boční směrová světla
- Základna: W21 x 9,5d
- Označení: W5W LED bílá 11961 XU70 12 V X2
- Označení typu LED: LED-T10 [≈W5W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Typ: W5W
- Napětí: 12 V

## Životnost

- Životnost: 5 000 hod

## Charakteristika světla

- Lumeny: 55
- Teplota barev: 8 000 K

## Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 0,62 W

## Informace pro objednávání

- Zadaní obj.: 11961XU70X2
- Objednací kód: 02297430

## Logistické údaje

- Objednací kód: 11961XU70X2
- EAN1: 8719018022974
- EAN3: 8719018022981

## Údaje na obalu

- EAN1: 8719018022974
- EAN3: 8719018022981
- Typ balení: X2

## Informace na obalu výrobku

- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Výška: 11,5 cm
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 24 g

## Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,5 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost [kg]: 0,30 kg

LUM11961XU70X2/10

# Přednosti

## Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, musí ostatní vědět, co provádíte. A když špatné počasí snižuje viditelnost, je potřeba jasné a zářivé signalizace ještě větší. Signalizační světla Philips Ultinon Pro7000 LED vám poskytnou jasný, chladný modrý efekt a až 8 000 K pro obrysová a interiérová světla. Vaše auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signálními žárovkami Philips LED.

## Jednotlivá distribuce světla

Ať už jde o parkovací světla, odkládací příhrádky nebo vnitřní osvětlení, poskytují žárovky Philips Ultinon Pro7000 LED jednotné rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje, že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

## Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro7000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

## Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro7000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu a kryje je 3letá záruka\*.

## Skvělé zvládnání vysokých teplot

Díky technologii HeatShield jsou žárovky Philips Ultinon Pro7000 T10 odolné vůči vysokým teplotám, i když jsou namontované vedle žárovek světlometů. Jsou vyrobeny pomocí speciálního kompozitního materiálu, vydrží každé teplotní namáhání, a přesto nabízejí vysoký výkon.

## Připravte, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: Philips Ultinon Pro7000 se dodává se standardními objímkami a libovolnou polaritou, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

## Elektrická kompatibilita s většinou automobilů

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Náhrada běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Žárovky Philips Ultinon Pro7000 jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici doplňkové adaptéry jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02297 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

\* Není kompatibilní s ECE