



Philips Ultinon Pro7000 SI
Vysoký jas, bezpečnější
jízda

Typ žárovky: FEST 30 mm

12 V, 6000 K chladná bílá
Vyspělý automobilový systém
2 + 1 rok záruka

11860CU70X1

Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Pro nepřekonatelný zrakový komfort si zvolte signalizační žárovky LED Philips Ultinon Pro7000. Při použití venku i uvnitř jejich zářivé barvy a jasné bílé světlo okamžitě zlepší viditelnost i pohodlí řidiče.

Vynikající viditelnost

- Osvětlíte interiér svého automobilu jasnými žárovkami LED
- Optimalizováno pro lepší viditelnost

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- U většiny aut žádné poblíkávání

PHILIPS

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Typ žárovky: FEST 30 mm 12 V, 6000 K chladná bílá, Vyspělý automobilový systém, 2 + 1 rok záruka

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Vysoce výkonná LED žárovka s rovnoměrným rozložením světla vhodná do automobilů
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Interiér, přihrádka na rukavice, světlo na čtení, registrační značka, osvětlení kufru
- Základna: SV8,5
- Označení: Sufitová 30 mm LED 11860 CU70 12 V X1
- Označení typu LED: LED-FEST 30 mm
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Typ: FEST 30 mm
- Napětí: 12 V

Životnost

- Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

- Lumeny: 100
- Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 1 W (12 V)

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11860CU70X1
- Objednací kód: 02305630

Logistické údaje

- Objednací kód: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Typ balení: X1

Informace na obalu výrobku

- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Výška: 11,5 cm
- Množství v balení: 1 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 20 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,5 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost [kg]: 0,26 kg

LUM11860CU70X1/10

Přednosti

Vysoký jas

Vyberte si naše jasná bílá světla Philips Ultinon Pro7000 LED zajišťující vynikající viditelnost a styl uvnitř vašeho automobilu. Tato světla jsou jasná a stylová a změní váš zážitek z řízení. Ať už hledáte spadlý telefon, vaši spolucestující chtějí číst nebo se snažíte přijít na nejlepší trasu do vašeho cíle, můžete nyní využívat jasné vnitřní světlo.

Jednotlivá distribuce světla

Interiérová světla Philips Ultinon Pro7000 LED poskytují výkonný efekt denního světla až do 6 000 K a osvětlují kabinu vašeho vozu jasným, jednotným a stylovým světlem.

Elegantní světlo LED

Jestliže byste rádi vylepšili osvětlení i styl interiéru svého vozu, volte žárovky Philips Ultinon Pro7000 LED. Ostré bílé světlo vám pomůže probrat se odkládací přihrádkou, najít telefon či peněženku spadlé pod sedadlo nebo najít něco v zavazadlovém prostoru. Kromě toho, že vám pomáhá lépe vidět, je také pěkně elegantní.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro7000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu a kryje je 3letá záruka*.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: Philips Ultinon Pro7000 se dodává se standardními objímkami a libovolnou polaritou, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Imunita proti temnému proudu

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Náhrada vašich běžných žárovek za jiné žárovky LED může způsobit poblikávání kvůli temnému nebo zbytkovému proudu. Sufitová světla Philips Ultinon Pro7000 Festoon se dodávají s imunitou proti temnému proudu, což u většiny aut znamená konec poblikávání.



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

* Není kompatibilní s ECE