

Philips Ultinon Pro7000 SI
Vysoký jas, bezpečnější
jízda

Typ žárovky: W21/5 W

12/24 V, 6 000 K studená bílá
Vyspělý automobilový systém
2letá záruka + 1 rok navíc

11066CU70X2



Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Pro nepřekonatelný zrakový komfort si zvolte signalizační žárovky LED Philips Ultinon Pro7000. Při venkovním použití jejich zářivé barvy a jasné bílé světlo okamžitě zlepši viditelnost i pohodlí řidiče.

Špičková viditelnost pro bezpečnější jízdu

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Okamžité bezpečné informace pro ostatní řidiče
- Ergonomický design s 360° vyzařováním světla

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin
- Hliníkový chladič pro účinnější odvod tepla

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrokompabilita s většinou osobních a nákladních automobilů
- Snadná montáž na vaše vozidlo

PHILIPS

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Typ žárovky: W21/5 W 12/24 V, 6 000 K studená bílá, Vyspělý automobilový systém, 2letá záruka + 1 rok navíc

Přednosti

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vozidla je pro vaši bezpečnost zásadní. Abyste se vyhnuli kolizi, musí ostatní lidé vědět, co děláte. A když špatné počasí snižuje viditelnost, je potřeba jasné a zářivé signalizace ještě větší. Signalizační světla Philips Ultinon Pro7000 LED poskytují silný jas díky 15 diodám LED pro vaše brzdová a koncová světla. Pomohou ostatním řidičům, aby vás lépe viděli, což je nezbytné pro jejich rychlejší reakci. Čím dříve vás uvidí, tím bezpečnější bude vaše jízda!

Technologie okamžitého zapnutí

V porovnání s klasickými světly se žárovky Philips Ultinon Pro7000 LED rozsvítí okamžitě, čímž zaručí, že ostatní řidiči mohou reagovat rychleji a vy budete ve větším bezpečí.

Jednotlivá distribuce světla

Pro vaše směrová světla, zpátečku, zadní mlhovky a brzdové signály poskytuje dioda Philips Ultinon Pro7000 LED rovnoměrné rozložení světla. Její 360° úhel zajišťuje, že světlo bude promítáno tam, kde ho potřebujete. Nejenže uvidíte více na silnici, ale také ostatní řidiči uvidí více na vás.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro7000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon

Pro7000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu a kryje je 3letá záruka*.

Superodolné žárovky vyrobené z hliníku

LED diody při provozu vytvářejí teplo, které snižuje jejich jas a celkovou životnost. Světla Philips Ultinon Pro7000 LED jsou vybavena hliníkovým chladičem, který odvádí teplo mnohem rychleji než běžná plastová patice používaná u levných žárovek nižší kvality. Díky tomu jsou naše světla robustnější a mají delší životnost.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 LED používají stejné standardní patice jako běžné žárovky ve vašem voze, což vám umožní upgrade bez nutnosti úprav. Výměna je tak rychlá a snadná.

Elektrokompatibilita s většinou osobních a nákladních automobilů

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Díky integrovanému budiči s konstantním IC fungují žárovky Philips Ultinon Pro7000 v rámci systémů 9–32 V a jsou elektricky kompatibilní s většinou osobních a nákladních automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici adaptéry Canbus jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Provedení umožňující libovolnou polaritu

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 jsou dodávána v provedení umožňujícím libovolnou polaritu, takže si během montáže nemusíte s polaritou dělat žádné starosti. To vám ušetří čas a usnadní montáž.

LUM11066CU70X2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nej důležitější vlastnosti výrobku: Vysoce výkonná LED žárovka s libovolnou polaritou a rovnoměrným rozložením světla vhodná do automobilů
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Brzdová a koncová světla pro 12V a 24V vozidla
- Základna: Univerzální klínová patice
- Označení: W21/5W LED bílá 11066 CU70 12/24 V X2
- Označení typu LED: LED-BÍLÁ [≈W21/5W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Typ: W21/5W
- Napětí: 12V + 24V V

Životnost

- Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

- Lumeny: 340 lm / 140 lm (12 V), 430 lm / 230 lm (24 V)
- Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12/24 V
- Příkon: 2,7 W / 0,9 W (12 V), 3,5 W / 1,6 W (24 V)

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 11066CU70X2
- Objednávací kód: 02265330

Logistické údaje

- Objednávací kód: 11066CU70X2
- EAN1: 8719018022653
- EAN3: 8719018022660

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018022653
- EAN3: 8719018022660
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Výška: 11,5 cm
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10 balení
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 40 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,5 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost [kg]: 0,46 kg



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02265 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

* Není kompatibilní s ECE