

Philips Ultinon Pro7000 SI
Signální žárovka pro osobní
a nákladní automobily

Typ žárovky: W16W

12/24 V, 6 000 K studená bílá
Vyspělý automobilový systém
2 + 1 rok záruka

11067CU70X1



Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Vysoký jas, bezpečnější jízda

Pro nepřekonatelný zrakový komfort si zvolte signalizační žárovky LED Philips Ultinon Pro7000. Při venkovním použití jejich zářivé barvy a jasné bílé světlo okamžitě zlepší viditelnost i pohodlí řidiče.

Špičková viditelnost pro bezpečnější jízdu

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Optimalizováno pro lepší viditelnost
- Ergonomický design s 360° vyzařováním světla

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin
- Hliníkový chladič pro účinnější odvod tepla

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrokompabilita s většinou osobních a nákladních automobilů
- Snadná montáž na vaše vozidlo

PHILIPS

Přednosti

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, musí ostatní vědět, co provádíte. A když špatné počasí snižuje viditelnost, je potřeba jasné a zářivé signalizace ještě větší. Signalizační světla Philips Ultinon Pro7000 LED vám poskytnou jasný efekt denního světla a při couvání až 7 000 K na zlepšení viditelnosti vzadu. Vaše auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signálními žárovkami Philips LED.

Jednotlivá distribuce světla

U couvacích světel vám žárovky Philips Ultinon Pro7000 LED poskytují jednotlivou distribuci světla. Jejich široký úhel zaručí, že je světlo vrženo tam, kde ho potřebujete.

Jednotlivá distribuce světla

Pro vaše směrová světla, zpátečku, zadní mlhovky a brzdové signály poskytuje dioda Philips Ultinon Pro7000 LED rovnoměrné rozložení světla. Její 360° úhel zajišťuje, že světlo bude promítáno tam, kde ho potřebujete. Nejenže uvidíte více na silnici, ale také ostatní řidiči uvidí více na vás.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro7000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon

Pro7000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu a kryje je 3letá záruka*.

Superodolné žárovky vyrobené z hliníku

LED diody při provozu vytvářejí teplo, které snižuje jejich jas a celkovou životnost. Světla Philips Ultinon Pro7000 LED jsou vybavena hliníkovým chladičem, který odvádí teplo mnohem rychleji než běžná plastová patice používaná u levných žárovek nižší kvality. Díky tomu jsou naše světla robustnější a mají delší životnost.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 LED používají stejné standardní patice jako běžné žárovky ve vašem voze, což vám umožní upgrade bez nutnosti úprav. Výměna je tak rychlá a snadná.

Elektrokompatibilita s většinou osobních a nákladních automobilů

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Díky integrovanému budiči s konstantním IC fungují žárovky Philips Ultinon Pro7000 v rámci systémů 9–32 V a jsou elektricky kompatibilní s většinou osobních a nákladních automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici adaptéry Canbus jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Provedení umožňující libovolnou polaritu

Užijte si zkušenost plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro7000 jsou dodávána v provedení umožňujícím libovolnou polaritu, takže si během montáže nemusíte s polaritou dělat žádné starosti. To vám ušetří čas a usnadní montáž.

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nej důležitější vlastnosti výrobku: Vysoce výkonná LED žárovka s libovolnou polaritou a rovnoměrným rozložením světla vhodná do automobilů
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Zadní mlhová a couvací světla pro 12V a 24V vozidla
- Základna: W2,1 x 9,5d
- Označení: W16W LED bílá 11067 CU70 12/24 V X1
- Označení typu LED: LED-T16 [≈W16W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Typ: W16W
- Napětí: 12V + 24V V

Životnost

- Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

- Lumeny: 350 lm (12 V), 370 lm (24 V)
- Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12/24 V
- Příkon: 2,5 W (12 V), 2,7 W (24 V)

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11067CU70X1
- Objednávací kód: 02283730

Logistické údaje

- Objednávací kód: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Typ balení: X1

Informace na obalu výrobku

- Délka: 7,0 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Výška: 11,5 cm
- Množství v balení: 1 ks
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10 balení
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 30 g

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,5 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost [kg]: 0,36 kg



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

* Není kompatibilní s ECE