



Philips
Téléphone portable

659

CT6598

Suivez le mouvement !

Enregistrement vidéo dynamique

Une photo ne suffit pas toujours pour faire passer des émotions. Grâce au téléphone portable à clapet Philips 659, vous pouvez enregistrer des petites séquences vidéo d'une minute, et ce, en haute qualité. Essayez-le, vous ne pourrez plus vous en passer.

Donnez du relief à vos films

- Exposition automatique pour un contrôle automatique de la luminosité
- Prises de vues multiples pour des photos en continu
- Zoom numérique progressif jusqu'à 4x
- Capture vidéo jusqu'à 16 images par seconde

Mettez de la couleur dans votre vie

- Écran TFT 65 536 superbes couleurs
- Afficheur couleur externe OLED

PHILIPS

Caractéristiques

Image/Affichage

- Résolution affichage principal: 128 x 160 pixels
- Technologie d'affichage principal: TFT
- Affichage princ. - nb de couleurs: 65536
- Lignes de texte: 6 lignes
- Résolution affichage secondaire: 96 x 64 pixels
- Affichage secondaire - technologie: OLED

Capture de photos

- Appareil photo: Intégré
- Résolution d'image: VGA (640 x 480)
- Zoom numérique: x2
- Format de fichier image: JPEG
- Mode photo: Économique, Normal, Superfin
- Type de capteur d'images: CMOS

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: BMP, GIF (87a et 89a), JPEG

Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 8
- Mémoire utilisable: 1.5 Mo

Connectivité

- Synchronisation agenda: Lotus Notes, MS Outlook

Fonctions réseau

- GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), classe B
- Messagerie: SMS compilés (SMS long), E-mail, EMS/ version 4, Messages prédéfinis (SMS, MMS), SMS rapide, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)
- Services: Configuration OTA (WAP, MMS), SIM Toolkit / version 99, WAP 1.2.1, Navigateur WAP Teleca 2.0
- Codec vocal: FR/EFR/AMR

Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Autonomie veille: jusqu'à 400 heures
- Auton. conv.: Jusqu'à 4 heures
- Temps de charge: 2h30 heure(s)

Commodité

- Langue disponible : interface: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hébreu, Hongrois, Indonésien, Italien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Thaïlandais, Turc
- Facilité d'utilisation: Touches de raccourci, Horloge numérique en économiseur d'écran, Vibreur
- Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs d'appels, Renvoi d'appels, Appel en attente, Durée

- des appels, Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Conférence téléphonique, Appel d'urgence, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Conférence, Appels reçus
- Boutons et commandes: Touche de navigation 4 voies + 1 validation, Touche de raccourci personnalisable, Touches latérales
- Réglage du volume
- Horloge/version: Analogique, Numérique
- Multimédia: BeDJ, FotoTalk
- Reconnaissance vocale: Enregistrement conversation, Commande vocale, Numérotation vocale
- Jeux intégrés: 3
- Jeux et applications: Agenda, Fonction « réveil », Calculatrice, Convertisseur d'euros, Infusio - Exen v2, Calendrier lunaire
- Utilisation aisée: Mode démo
- Navigation aisée: Clapet actif, Carrousel animé, Carrousel couleur
- Langue disponible : entrée T9: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc
- Gestion d'info. personnelles (PIM): Heure d'été, Fuseaux horaires, Répertoire intelligent, Transfert de vCard
- Personnalisation: GIF animés téléchargeables, Images téléchargeables, Sonneries téléchargeables, Économiseur d'écran, Papier peint

Son

- Sonneries: Polyphoniques (32 tons)

Enregistrement audio

- Enregistrement vocal: AMR

Lecture audio

- Formats audio pris en charge: AMR, Midi, SP-Midi

Dimensions

- Design: A clapet
- Antenne: Intégré
- Dimensions du combiné: 79 x 43 x 21 mm
- Volume du combiné: 70 cm³
- Poids du combiné: 82 g

Accessoires

- Contenu de l'emballage standard: Batterie, Chargeur, Combiné, Garantie internationale, Livret d'informations sur le DAS, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Étui, Adaptateur allume-cigare, Casque FM de qualité supérieure, Casque de qualité supérieure

Points forts

Capture vidéo : 16 images/s

L'enregistrement vidéo vous permet d'enregistrer vos meilleurs moments quand vous le souhaitez. Vous pouvez réaliser des clips vidéo de haute qualité d'1 minute à une vitesse de 16 images par seconde.

Prises de vue multiples

La fonction de prises de vues multiples pour les photos en continu vous permet de prendre toute une série de photos simultanées afin de capturer le moindre mouvement, et ce, en appuyant une seule fois sur le bouton. Sélectionnez l'heure et l'intervalle de prises de photos en continu.

Exposition automatique

L'appareil photo du téléphone intègre un réglage d'exposition automatique qui lui permet de s'adapter à la luminosité ambiante. Vous pouvez ainsi prendre des photos avec votre téléphone dans un environnement à faible luminosité, et même la nuit.

Zoom numérique progressif 4x

Vous pouvez agrandir ou réduire la photo originale jusqu'à 4 fois. En mode appareil photo, utilisez simplement les touches de navigation haut et bas pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également maintenir ces touches enfoncées afin d'effectuer un zoom progressif vers l'avant ou l'arrière.

Afficheur couleur externe OLED

L'afficheur couleur OLED haute technologie offre 3 zones de couleur (jaune, vert et bleu) et une résolution de 96 x 64 pixels pour un affichage clair de la date, de l'heure, de l'appelant et du message.

Écran TFT 65 000 couleurs

Cet écran TFT brillant offre une luminosité et un contraste élevés grâce à ses 65 536 superbes couleurs et une pixellisation ultrafine pour des images et des photos aux couleurs lumineuses.



Date de publication
2024-01-03

Version: 4.0.5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com