



Philips
Telemóvel

639

CT6398

Uma pequena maravilha

Mirror FX

O Philips 639 é um telefone com tampa único com o fantástico ecrã "ocultado" por trás de um vidro a todo o comprimento.

Maximize a sua experiência multimédia

- Melodias polifónicas ricas com 32 tons
- Visor TFT com 65 536 cores magníficas
- Misture as suas próprias melodias e toques polifónicos com o BeDJ
- MMS (Serviço Mensagens Multimédia)

Uma experiência mágica

- Subvisor LCD OLED brilhante
- 'Efeito de visor mágico Mirror FX
- Animações divertidas para dar vida ao seu telemóvel

PHILIPS

Destques

Mirror FX

Descubra um ecrã mágico com um efeito especial escondido atrás do espelho. O efeito de visor mágico Mirror FX utiliza um espelho para esconder um ecrã externo. O ecrã revela-se quando o telefone toca.

Visor brilhante OLED

A tecnologia OLED oferece um visor superbrilhante que permite uma melhor animação para partilhar com terceiros.

Animações divertidas

Animações divertidas permitem-lhe personalizar o despertador para tocar a cada 15, 30 e 60 minutos com sons de gongos ou campainhas, ou escolher uma de cinco animações com animais (tartaruga, sapo, tigre,

coelho ou panda) para partilhar sorrisos com os seus amigos.

Mensagens escritas MMS

O MMS (Serviço Mensagens Multimédia) permite-lhe utilizar o seu telemóvel para enviar e receber imagens, vídeo e ficheiros áudio com as suas mensagens de texto.

BeDJ

A espantosa funcionalidade BeDJ permite-lhe criar, desfrutar e partilhar facilmente as suas próprias misturas musicais, em qualquer momento e lugar, para criatividade sem limites com este estúdio de mistura real e portátil. Crie os seus próprios sons utilizando estilos predefinidos de famosos DJs internacionais, os toques polifónicos do seu telemóvel, ou

transferindo conteúdo por WAP, infravermelhos, ou MMS para misturar até 9 faixas diferentes em tempo real.

Visor TFT com 65 000 cores

O fantástico visor TFT com 65 000 cores oferece alto contraste e alta luminosidade com 65 536 cores magníficas e pontos ultrafinos para gráficos e fotografias a cores, nítidos e brilhantes.

Melodias polifónicas de 32 tons

As melodias polifónicas de 32 tons podem criar tons simultâneos de diferentes notas utilizando o formato MIDI para resultados musicais mais naturais e realistas, tal e qual uma pequena orquestra de instrumentos diferentes para efeitos sonoros impressionantes.



Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1.1 polegada
- Resolução do Ecrã Principal: 128 x 128 pixels
- Tecnologia do Ecrã Principal: TFT
- Cores do Ecrã Principal: 65 536
- Brilho: 100 cd/m²
- Linhas de texto: até 9
- Cores do Ecrã Secundário: Super Amarelo
- Resolução do Ecrã Secundário: 80x48 pixels
- Tecnologia de Ecrã Secundário: OLED

Captação de Fotografias

- Câmara: Como acessório
- Resolução de imagem: VGA (640x480)
- Zoom digital: x2
- Formato de ficheiros de imagem: JPEG
- Modo de Imagem: Económico, Normal, Super fina
- Pré-visualização efeitos especiais: Escala de cinzentos, Sépia, Efeito azul
- Tipo de sensor de imagem: CMOS

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF (87a e 89a), JPEG

Suporte de armazenamento

- Capacidade da memória incorporada: 8
- Memória do utilizador: 1.5 MB

Conetividade

- Auscultadores: 2,5 mm
- Sincronização de Agenda para PC: Lotus Notes, MS Outlook

Funcionalidades de Rede

- GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
- Mensagens: SMS concatenadas (SMS longo), Correio electrónico, EMS / versão 4, MMS, Serviço Mensagens Multimedia, Mensagens predefinidas (SMS, MMS), SMS rápido, SMS CB (Cell Broadcast),

- SMS (Short Message Service)
- Serviços: WAP 1.2.1, Browser WAP Teleca2.0, Kit de Ferramentas SIM / Versão 99, Serviços OTA (WAP, MMS)
- Codec de Voz: FR/EFR/AMR

Potência

- Capacidade da pilha: 600 mAh
- Tipo de pilha/bateria: lões de lítio
- Tempo em espera: até 400 horas
- Tempo conv.: até 4 horas
- Tempo de carga: 2h30 hora(s)

Funcionalidades

- Idioma disponível: interface utiliz.: Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Lituano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco
- Fácil de utilizar: Teclas, Protector de Ecrã - Relógio Digital, Alerta por Vibração
- Gestão de chamadas: Custo de Chamadas, Contadores de Chamadas, Reencaminhamento de Chamadas, Chamada em Retenção, Duração da Chamada, Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Chamada em Conferência, Chamada de Emergência, Transferência de Chamadas Explícita, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamada multi-destinos, Chamadas recebidas
- Botões e controlos: Tecla de direcção (4 pontos) e Enter, Tecla de função personalizada, Teclas Laterais
- Controlo do volume
- Relógio/Versão: Analógico, Digital
- Multimédia: BeDJ, FotoTalk
- Reconhecimento de Voz: Gravação de Conversa, Comando por Voz, Marcação por Voz
- Jogos incorporados: 3

- Jogos e aplicações: Agenda, Despertador, Calculadora, Conversor de Euros, Infusio - Exen v2, Calendário Lunar
- Fácil de Experimentar: Modo de Demonstração
- Facilidade de Navegação: Tampa Activa, Carrocel Animado, Carrocel a cores
- Idioma disponível: entrada T9: Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Russo
- Gestão de Informação Pessoal: Ajuste automático para hora de Verão, Fuso Horário, Lista de Contactos Inteligente, Troca de Vcard (cartão de visita)
- Personalização/Customização: GIFs Animados Transferíveis, Imagem Transferível, Toques Transferíveis, Protector de Ecrã, Imagem de fundo

Som

- Toques: Polifónicos (32 tons)

Captação de Áudio

- Gravação de voz: AMR

Reprodução de áudio

- Formatos áudio suportados: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Gravação Áudio

- Tempo de gravação: até 60 segundos

Dimensões

- Cor do microtelefone: Vermelho Intenso, Cinzento Assombroso, Pérola Mágica, Verde
- Factor de Forma: Clamshell
- Antena: externa
- Dimensões do auscultador: 79 x 43 x 21 mm
- Volume do microtelefone: 70 cc
- Peso do microtelefone: 82 g

Especificações

Acessórios

- Embalagem normal inclui: Pilha, Carregador, Microtelefone, Garantia Internacional, Folheto de informação SAR, Manual do utilizador
- Acessórios opcionais: Estojo de transporte,

Adaptador para isqueiro, Auscultadores Deluxe FM, Auscultadores Deluxe, Fita para o pescoço, Kit universal para automóvel, Cabo para tomada USB, Câmara a cores rotativa VGA, Correia para o pulso



Data de publicação
2024-01-03

Versão: 2.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com