



Philips
Mobiltelefon

639

CT6398

Maga a különlegesség

Mirror FX

A Philips 639 egyedi kihajtható telefon, amelynek tükre alatt bámulatos külső képernyő rejlik.

Maximális multimédia élmény

- 32 szólamú, gazdag hangzásvilágú polifónikus csengőhangok
- TFT kijelző 65 536 ragyogó színnel
- Szerkesszen saját többszólamú dallamokat és csengőhangokat a BeDJ funkcióval.
- MMS (multimédiás üzenetküldő szolgáltatás)

Varázslatos élmény

- Nagy fényerejű OLED LCD
- 'Mirror FX' mágikus kijelzőhatás
- A bolondos animációk szórakoztatóvá teszik telefonját

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1.1 hüvelyk
- Fő kijelző / Felbontás: 128x128 pixels
- Fő kijelző technológia: Vékonnyréteges (TFT)
- Fő kijelző színei: 65536
- Fényerő: 100 cd/m²
- Szövegsorok: max. 9
- Alkijelző színei: Gyönyörű sárga
- Alkijelző felbontása: 80x48 pixels
- Alkijelző technológia: OLED

Állókép rögzítés

- Kamera: Tartozékként
- Képfelbontás: VGA (640x480)
- Digitális nagyítás: 2-szeres
- Képfájl formátum: JPEG
- Kép mód: Gazdaságos, Normál, Szuperfinom
- Speciális effektusok előnézet mód: Szűrkeskála, Szépiá, Blue effect (kék hatás)
- Képszenzor típusa: CMOS

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG

Tároló médiumok

- Beépített memória kapacitása: 8
- Felhasználói memória: 1.5 MB

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 2,5 mm
- Szinkronizált PC szervezés: Lotus Notes, MS Outlook

Hálózati jellemzők

- GPRS (Rx+Tx): 10. osztály (4+2), B osztály
- Üzenetküldés: Összefűzött SMS (hosszú SMS), E-mail, EMS / 4. kiadás, MMS, multimédiás üzenetküldő szolg., Előreírt üzenetek (SMS, MMS), Gyors SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (rövid szöveges üzenet)
- Szolgáltatások: WAP 1.2.1, WAP böngésző Teleca2.0, SIM eszköztár / 99-es kiadás, OTA ellátás (WAP, MMS)
- Hangkódok: FR/EFR/AMR

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 600 mAh
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Készenléti idő: 400 órányi
- beszélgetési idő: akár 4 óra
- Töltési idő: 2 óra 30 perc óra

Kényelem

- Rendelkezésre álló nyelv: UI: Egyszerűsített kínai, Egyszerűsített kínai, cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, Héber, magyar, Indonéz, olasz, Litván, norvég, lengyel, portugál, Román, orosz, Szlovák, spanyol, svéd, thai, török

- Egyszerű használat: Gyorsgombok, Képernyőkímélő digitális óra, Rezgő hívásjelzés
- Híváskezelés: Hívásdíj, Hívásszámlálás, Hívástírányítás, Hívás tartásba helyezése, Hívás időpontja, Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, Konferenciahívás, Segélyhívás, Konkrét hívástírányítás, Mikrofon némítás, Nem fogadott hívások, Konferenciabeszélgetés, Fogadott hívások
- Gombok és vezérlőelemek: Négyutas navigációs gomb és enter, Testreszabott gyorsgomb, Oldalt elhelyezett gombok
- Hangerőszabályzás
- Óra/Verzió: Analóg, Digitális
- Multimédiás: BeDJ, Foto Talk
- Beszédfelismerés: Beszélgetés felvétele, Hangos utasítás, Hangtárcsázás
- beépített játékok: 3
- Játékok és alkalmazások: Napirend, Ébresztőóra, Számológép, Euro átalakító, Infusio - Exen v2, Holdnaptár
- Könnyen kitapasztalható: Bemutató üzemmód
- Áttekinthető menürendszer: aktív flip, Animációs karusszel, Színes karusszel
- Rendelkezésre álló nyelv: T9 bevitel: Egyszerűsített kínai, Egyszerűsített kínai, cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török, orosz
- Személyes információk kezelése: Nappali fénynél energiatakarékos, Időzóna, Intelligens telefonkönyv, Vcard Exchange
- Személyre szabás / Testreszabás: Letölthető animációs GIF, Letölthető kép, Letölthető csengőhangok, Képernyőkímélő, Háttérkép

Hang

- Csengőhangok: Többeszlámú csengőhang (32 hang)

Audiofelvétel

- Hangfelvétel: AMR

Audiolejátszás

- Támogatott audioformátumok: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Hangfelvétel

- Felvételi idő: max. 60 másodperc

Méretetek

- Kézibeszélő színei: Vakító vörös, Fantasztikus szürke, Mágikus gyöngyház, Zöld
- Formai szempont: Kagyló
- Antenna: külső
- Kézibeszélő méretei: 79 x 43 x 21 mm
- Kézibeszélő hangereje: 70 cc
- Kézibeszélő súlya: 82 g

Tartozékok

- Standard csomag tartalma: elem, Töltő,

Fénypontok

Kézibeszélő, Nemzetközi garancia, SAR Fejlesztési támogatás, Előreprogramozható képernyő. A képernyő a tárcsázás, hívás, hívásfelvétel, híváskezelés, hívásidő, hívásdíj, hívásszámlálás, hívástírányítás, hívás tartásba helyezése, hívás időpontja, hívásvárakoztatás, hívóazonosító, konferenciahívás, segélyhívás, konkrét hívástírányítás, mikrofon némítás, nem fogadott hívások, konferenciabeszélgetés, fogadott hívások, gombok és vezérlőelemek: négyutas navigációs gomb és enter, testreszabott gyorsgomb, oldalt elhelyezett gombok

OLED világos képernyő

Az OLED technológia nagy fényerejű kijelzést biztosít, így jobb minőségben oszthatja meg másokkal animációit.

Bolondos animációk

A bolondos animációk lehetővé teszik személyes riasztások beállítását minden 15, 30 vagy 60 percben - gong vagy harang hangjelzéssel -, választhat 1 animációt az 5 állat közül (teknős, béka, tigris, nyúl vagy panda), és megoszthatja jókedvét barátaival is.

MMS üzenetküldés

Az MMS (multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) segítségével a szöveges üzenetekkel együtt képeket, video-, és audiofájlokat küldhet és fogadhat mobiltelefonjával.

BeDJ

Az elképesztő BeDJ funkció szabad utat enged kreativitásának: ezzel a valóságos hordozható keverő stúdióval bármikor, bárhol egyszerűen hozhatja létre, élvezheti és megoszthatja saját szerkesztésű dallamait. Alkossa meg saját hangzásait a közismert nemzetközi DJ-ktől származó, előre meghatározott stílusok és a telefonon található többszlámú csengőhangok felhasználásával, illetve WAP-on vagy MMS-en keresztül, valamint infravörös kommunikációval letölthető zeneszlámok segítségével. Akár 9 különböző dallamot is mixelhet egy-egy saját dallam megkomponálásához.

65 ezer színű TFT kijelző

A 65K briliáns színt felvonultató színes TFT kijelző nagy kontrasztarányt és fényerőt kínál 65 536 ragyogó szín segítségével; az ultrafinom árnyalatok pedig a grafikák és fényképek tiszta és fényes megjelenítését teszik lehetővé.

32 szzlámú polifónikus csengőhangok

A 32 szzlámú, polifónikus csengőhangok a MIDI formátum segítségével, több különböző hang egyidejű megszólaltatásával természetesebb és valóságghűbb zenei hangzást nyújtanak, mint egy igazi kis zenekar.



Kiadás dátuma
2024-01-03

Verzió: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com