



Philips
Mobilní telefon

855

CT8558

Zapojit, sledovat a sdílet

Podělte se o vzácné okamžiky

Philips 855 je moderní „véčko“ s fotoaparátem v jedinečném prvotřídním provedení. Je snadné s ním fotografovat a podělit se o tyto snímky s přáteli a rodinou díky TV Linku.

Maximalizujte svůj multimediální zážitek

- Bohaté polyfonní melodie s 32 tóny
- Technologie Java 2.0

Zachyťte a sdílejte okamžiky svého života

- Externí LCD displej se 4 096 zářivými barvami
- TFT displej s 65 536 vynikajícími barvami
- Až čtyřnásobné digitální zvětšení
- Obří fotoalbum s neuvěřitelnou kapacitou pro ukládání
- Vestavěný digitální fotoaparát VGA
- Prezentace TV SlideShow

Moderní design

- Stylové otevření do úhlu 180°

PHILIPS

Přednosti

Prezentace TV SlideShow

Prezentace TV SlideShow umožňuje zobrazení obrázků z fotoalba telefonu přímo na televizní obrazovce, abyste si je mohli prohlédnout spolu s přáteli a rodinou. Jednoduše připojte mobilní telefon k televizoru pomocí příslušenství TV Link a spustíte automatickou nebo ruční prezentaci.

Vestavěný digitální fotoaparát VGA

Vestavěný digitální fotoaparát s VGA rozlišením (640x480 pixelů) umožňuje pořizovat kvalitní snímky kdykoliv a kdekoliv s sebou máte telefon. Poté je můžete odeslat ve zprávách MMS nebo e-mailem nebo je uložit v paměti telefonu.

Obří fotoalbum

Obří fotoalbum s rozšířenou kapacitou vnitřní paměti umožňuje uložit v paměti telefonu až 1 000 snímků, které můžete použít pro prezentace, jako tapety nebo spořiče

obrazovky prostým pořízením snímku a uložením v paměti telefonu.

Čtyřnásobné digitální zvětšení

Jednoduché až čtyřnásobné zvětšení pro lepší kompozici a lepší snímky, které budou zachycovat ten správný detail celé scény. V režimu náhledu lze aktivovat funkci zvětšení pro pořízení snímků vzdálených předmětů nebo pro soustředění pozornosti na určitou část snímku.

Barevný TFT displej (65 000 barev)

Skvělý TFT displej nabízí vysoký kontrast a jas spolu s 65 536 vynikajícími barvami a ultra jemnou plochou pro jasné, zářivé barevné obrázky a fotografie.

Barevný externí displej (4000 barev)

Externí displej s 4 tisíci zářivými barvami obohatí zážitky při používání mobilního telefonu pomocí barevných obrázků a jiných

grafických prvků sestavených z 4 096 barev. Když se aktivuje externí displej zapnutím telefonu, rozsvítí se podsvětlení displeje například při příchozím hovoru.

Otevření do úhlu 180°

Jedinečné provedení kloubu umožňuje otevření krytu do úhlu 180° a poskytuje stylový design s čistými liniemi.

Polyfonní melodie s 32 tóny

Polyfonní vyzváněcí melodie s 32 tóny mohou vytvořit simultánní tóny s použitím různých not díky formátu MIDI, takže výsledná hudba zní přirozeněji. Melodie mohou znít jako malý orchestr s různými nástroji a díky tomu lze dosáhnout vynikajících zvukových efektů.

Podpora technologie Java 2.0

Technologie Java 2.0 umožňuje vylepšit a přizpůsobit telefon jednoduchým stažením nových her a aplikací.



Specifikace

Obraz/displej

- Rozlišení hlavního displeje: 128x160 pixels
- Technologie hlavního displeje: TFT
- Barvy hlavního displeje: 65 536
- Řádky textu: Až 8
- Barvy pomocného displeje: 4096
- Rozlišení pomocného displeje: 96x64 pixels
- Technologie pomocného displeje: CSTN

Fotografování

- Fotoaparát: Integrovaný
- Rozlišení: VGA (640x480)
- Digitální zoom: x2, x4
- Formát souboru obrázků: JPEG
- Obrazový režim: Super jemný, Normální, Ekonomický
- Zvláštní efekty u náhledu: Negativní barvy, Vypouklý, Digitální, Hrany, Sépie, Černobílý
- Citlivost: Min. 5 luxů
- Snímková frekvence náhledu: 15 snímků/s
- Typ fotografického čipu: CMOS

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF (87a a 89a), JPEG
- Vylepšení obrazu: Úpravy fotografií (barvy, filtry), Rámečky a ikony, Rotace
- Prezentace

Úložná média

- Kapacita zabudované paměti: 16
- Uživatelská paměť: 7 MB

Možnosti připojení

- Funkce modemu: CSD (hlas, data), GPRS, Zprávy SMS
- Sluchátka: 2,5 mm
- Sériové připojení: Kabel s konektorem USB
- Synchronizace PC organizéru: Lotus Notes, MS Outlook
- Bezdrátové připojení: Infračervené

Funkce sítě

- Systém GPRS (příjem a vysílání): Třída 10 (4+2), třída B
- Zprávy: EMS / verze 4, Předdefinované zprávy (SMS, MMS), Řetězení zpráv SMS (dlouhé SMS), E-mail, Zprávy MMS, Rychlé SMS, Zprávy SMS CB (Cell Broadcast), SMS
- Služby: OTA (WAP, MMS), WAP 1.2.1, Prohlížeč WAP Teleca2.0, Sada Sim Tool Kit / Release 99
- Hlasový kodek: FR/EFR/AMR

Spotřeba

- Kapacita baterie: 600 mAh
- Typ baterie: Lithium-iontový
- Doba v pohotovostním režimu: Až 400 hodin
- Doba hovoru: až 4 hodiny
- Doba nabíjení: méně než 2 hodiny
- Úpravy elektrického zapojení: Zálohovací baterie

Pohodlí

- Jazyky uživatelského rozhraní: Angličtina, Indonéština, Čeština, Dánština, Holandština, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Maďarština, Italština, Litevština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, Slovenština, Španělština, Švédština, Thajština, Turečtina
- Snadné použití: Speciální konektor sluchátka, Režim handsfree, Klávesové zkratky, Vibrace, Spořič obrazovky – digitální hodiny
- Správa hovorů: Ztlumení mikrofonu, Cena hovoru, Počítadlo hovorů, Předávání hovorů, Přidržení hovoru, Doba hovoru, Čekající hovor, Identifikace volajícího, Konferenční hovor, Nouzové hovory, Explicitní přepnutí hovoru, Zmeškané hovory, Vícenásobný hovor, Přijaté hovory
- Tlačítka a ovládací prvky: 4cestné navigační tlačítko a Enter, Programovatelná klávesa
- Ovládání hlasitosti
- Hodiny/verze: Analogový, Digitální
- Multimédia: Foto Talk

- Rozpoznávání řeči: Záznam konverzace, Hlasové ovládání, Hlasové vytáčení, Funkce diktafonu, Rozpoznávání hlasu
- Zabudované hry: 4
- Hry a aplikace: Agenda, Budík, Kalkulačka, Kalendář, Konvertor měny, Infusio - Exen v2, Podpora technologie Java MIDP 2.0, Lunární kalendář
- Snadné použití: Demo režim
- Snadná navigace: Barevný karusel, Aktivní převrácení, Animovaný karusel
- Jazyky zadávání textu T9: Angličtina, Čeština, Dánština, Holandština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, zjednodušená čínština, tradiční čínština, Španělština, Švédština, Turečtina
- Správa osobních informací: Letní čas, Časové pásmo, Inteligentní telefonní seznam, Vizitky Vcard
- Možnost vlastního nastavení: Animované obrázky GIF ke stažení, Aplikace Java s možností stažení, Obrázek ke stažení, Vyzváněcí melodie ke stažení, Volání s fotografií, Tapeta

Zvuk

- Zvonění: Polyfonní (32 tónů)

Záznam zvuku

- Nahrávání hlasu: AMR

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty audio: AMR, ADPCM, Midi, SP-Midi

Nahrávání zvuku

- Čas nahrávání: Až 60 sekund

Rozměry

- Barva přístroje: Stříbrná, Smyslná černá, Přirozená bílá, Uklidňující modrá
- Tvarový faktor: "Véčko"
- Anténa: Integrovaná

Specifikace

- Rozměry přístroje: 85 x 47 x 25 mm
- Objem přístroje: 77 cm³
- Hmotnost přístroje: 91 g

Příslušenství

- Standardní balení zahrnuje: Baterie, CD ROM (Nástroje pro mobilní telefony), Nabíječka,

Přístroj, Mezinárodní záruka, Informační leták SAR, Uživatelský manuál

- Volitelné příslušenství: Kabel s konektorem USB, Televizní spojka, Sluchátko deluxe, Přenosné pouzdro, Adaptér do zapalovače cigaret, Popruh na krk, Univerzální sada do auta



Datum vydání 2024-01-03

Verze: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com