



Philips Philips
水槽下系统

反渗透过滤
100 GPD 滤膜
常温和高温

AUT7003/93

从水龙头直接输送热净化水

1400GPD 快速净化水流速。

您的饮品，您的方式

- 4 档温度设定，满足您的不同需求
- 几秒钟内即可提供新鲜热水

为您的便捷而设计

- 直流过滤达 800 GPD
- 无需打开橱柜即可检查过滤系统

PHILIPS

规格

过滤效果

- 减少氯
- 减少细菌
- 减少农药
- VOC 减少
- 减少病毒
- 减少重金属
- 过滤模式：仅用于纯净水
- 溶解性固体总量 (TDS) 降低

滤网规格

- 过滤性能：4000 升
- 过滤精度：精度达 0.0001 微米
- RO 膜规格：100 GPD 反渗透滤膜
- 过滤重数：5 重
- 替换滤芯：反渗透滤芯：AUT700R10/93, CP 滤

- 滤芯：AUT700CP/93, GAC 滤芯：AUT700CB/93
- 滤芯使用寿命：反渗透滤芯：长达 36 个月，CP 滤芯：长达 12 个月，GAC 滤芯：长达 12 个月

普通参数

- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：417*185*390 毫米
- 进水温度：5-38 °C
- 额定水流速：0.26 L/min
- 废水比：65% (2:1)
- 进水水压：0.1-0.4MPa
- 适用水源：市政自来水
- 增压泵：随附
- 水龙头：配备 TDS 显示和滤芯使用寿命提醒
- 加热系统：即热式
- 电压：220 伏
- 额定功率：2126 瓦

产品亮点

温度设置

我们提供从常温到滚烫、不同温度的纯净饮用水。用烧开的水泡茶、冲咖啡、冲婴儿配方奶粉。您可以随心冲泡。

几秒钟内即可提供热水

几秒钟内即可出新鲜热水，温度恰到好处，如您所愿，您的饮品香气四溢，满室芬芳。

1400 GPD

该系统可提供 1400 加仑 / 天 (GPD) 的纯净水流量，从而满足一大家人对清洁饮用水的需求。此外，水流速度很快，可在不到 3 秒的时间内装满一杯水！**

智能水龙头

使用智能水龙头，您可以一目了然地检查水质和过滤网状态。无需俯身打开橱柜。

