



Philips Ultinon Pro6000
moto
LED-forlygtepære til
motorcykler

LED til lovlig brug på vejene

H4-LED
Op til 230 % kraftigere lys**
Lumileds LED-lyskilder til
køretøjer

LUM11342U6000X1

Opgrader til LED til lovlig brug på vej* for overlegen synlighed

Den perfekte kombination af ydeevne og holdbarhed

Oplev en hidtil uset kørsel med Philips LED-lyskilder godkendt til brug på vejene*. Med op til 230 % klarere lys** og en dagslyslignende hvid lysstråle oplyser disse LED-pærer alt klart uden at blænde modkørende bilister.

LED-lyskilde af høj kvalitet

- Philips-billyskilder giver den bedste kvalitet

LED til lovlig brug på vejene

- LED-opgraderingspærer til lovlig brug på vejene

Forbedret pasform med kompakt design

- Kompakt alt-i-ét-design for nem installation

Overlegen lysstyrke

- Pålidelig belysning og bedre synlighed
- Perfekt lysstråle for sikrere kørsel

Lang brugstid

- Konstrueret til at holde op til 3000 timer

PHILIPS

LED-forlygtepære til motorcykler
LED til lovlig brug på vejene H4-LED, Op til 230 % kraftigere lys**, Lumileds LED-lyskilder til køretøjer

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Kraftigere lys, Øget synlighed, Lang brugstid
- Produktoplysning: LED-pære til lovlig brug på vejene, LED af en kvalitet som i bilindustrien

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Lydkilder til motorcykler, Fjernlys, Nærlysfunktioner
- Base: P43t-38
- Betegnelse: LED H4 11342 U6000 X1
- Betegnelse, LED-type: H4-LED
- ECE-godkendelse: NO
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000
- Tekniske funktioner: LED til lovlig brug på vejene, AirFlux+, SafeBeam-teknologi
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Kompatibel med: Gælder kun for bilmodeller, der er anført på Philips' kompatibilitetsliste*

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 5800 K
- Lumen: 1000/1650 lm

Elektriske karakteristika

- Effekt: 18 W
- Spændingsområde: 9 - 36 V
- Nominal spænding [V]: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342U6000X1
- Ordrekode: 2422094

Emballagedata

- Emballagetype: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 4.5 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Højde: 5.5 cm
- Nettovægt pr. del: 91 g
- Pakkeantal: 1 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. del [g]: 119 g

Emballageoplysninger

- Længde: 11.8 cm
- Bredde: 15 cm
- Højde: 23.6 cm
- Bruttovægt pr. del [kg]: 0,555 kg

LUM11342U6000X1

Vigtigste nyheder

Sikkert, typegodkendt LED-lyskilde

Vi bringer vores lange ekspertise til førere med vores Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer, der er 100 % godkendt til brug på vejene* og typegodkendt af transportministeriet til brug på offentlige veje og til udvalgte motorcykelmodeller. Du kan nu konvertere nærløst fra dine halogenforlygter til vores testede, sikre og vejgodkendte* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lyskilder for at få pålidelig belysning og en uovertruffen LED-køreoplevelse. Gå til siden* Philips.com/roadlegalLED for at få flere oplysninger.

Op til 230 % kraftigere lys**

Pålidelig belysning og bedre synlighed

Oplev forbedret synlighed

Perfekt lysstråle for sikrere kørsel

5800 K giver skarpt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 5800 Kelvin giver Philips Ultinon Pro6000 LED-pærer et klart hvidt lys. Det klarere udsyn gør det nemmere at se hindringer og forstærker kontraster. Den optimale farvetemperatur forhindrer trætte eller anstrengte øjne, så du får en mere komfortabel og sikker kørsel om natten.

Kompakt alt-i-et-design

Philips Ultinon Pro6000 H4-LED's helt nye design fylder ikke meget i forlygten. Designet i ét stykke og den integrerede driver gør installationen enkel og nem. Disse Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer er kompatible med en række udvalgte motorcykelmodeller*. Gå til Philips.com/roadlegalLED for at få flere oplysninger.

Op til 3 års garanti***

Vil du have klare og stilfulde forlygter uden at skulle udskifte udbrændte pærer hele tiden? LED-pærer genererer varme, der skal håndteres. Avanceret AirBoost-teknologi og en indbygget blæser til aktiv køling bidrager til lang levetid. Dette enestående system bortleder varmen fra pærens kritiske komponenter og gør det muligt for Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer at holde længere, hvilket giver op til 3.000 timers brug. Gå til Philips.com/auto-warranty for at registrere dem og få udvidet garanti****.

Belysning af højeste kvalitet

Philips-billyskilder giver den bedste kvalitet



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Pæren er kun godkendt til offentlig vej for udvalgte køretøjsmodeller. Få mere at vide på Philips.com/roadlegalLED.

** Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer

*** 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til Philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti