

Philips  
LCD 掛牆架

**通用**

全方位  
兼容 LCD/LED/OLED/QLED  
兼容平面及曲面電視

SQM9430



## 通用鉸接式掛牆架

適用螢幕尺寸：26 吋至 55 吋

專為配合大部分電視品牌而設計，著重安全和簡單易用。方便的 1-2-3 安裝套件包含不同類型牆身所需的硬件和模板。設計堅固耐用，可承重高達 30 公斤（66 磅）。

### 安全掛上您的電視

- 可支撐的最大螢幕尺寸達 60 吋（152 厘米）
- 可支撐的最高重量達 45 公斤（100 磅）

### 實現最佳視角

- 旋轉高達 180°
- 向上傾斜 2° 及向下傾斜 5°

### 安裝簡易

- 水平校正
- 電視電線管理可將電線隱藏，令外觀更加整潔。
- 防意外移除的安全裝置
- 附安裝紙樣
- 隨附安裝硬件
- 標準 VESA 固定孔圖樣

**PHILIPS**

## LCD 掛牆架

通用 全方位, 兼容 LCD/LED/OLED/QLED, 兼容平面及曲面電視

# 規格

### 尺寸

- 兼容掛牆安裝: 100 x 100 毫米, 200 x 100 毫米, 200 x 200 毫米, 300 x 300 毫米, 400 x 400 毫米, 600 x 400 毫米

### 重量與尺寸

- 銜接機臂的延伸配件: 35 厘米
- 牆距: 8.1 厘米

### 配件

- 附安裝材料: 是

### 包裝尺寸

- 包括的產品數目: 1

- 包裝類型: 紙箱

- EAN: 48 95229 11542 2
- 貨架佈置類型: 佈置

### 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 34 x 21.5 x 23 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11542 9
- 產品包裝數目: 12

### 內紙箱

- GTIN: 2 48 95229 11542 6
- 產品包裝數目: 1

SQM9430/97

# 產品特點

### 附安裝紙樣

標記最佳牆身鑽孔位置的紙樣, 以確保使用者的鑽孔安裝位置正確。

### 隨附安裝硬件

隨附各類牆身所需的所有螺絲、錨固件和螺栓, 以確保支架安裝在特定牆身類型時, 能隨時找到正確硬件類型。

### 電視電線管理

電線盒是專為整齊收藏電線而設計, 可統一放置於電視後方。

### 水平校正

如果掛牆架在安裝後略微偏離水平, 則可進行水平校正, 以水平安裝電視。

### 可支撐的最大螢幕尺寸達 60

可支撐的最大螢幕尺寸達 60 吋 (152 厘米)

### 標準 VESA 固定孔

標準 VESA 固定孔圖樣

### 向上傾斜 2° 及向下傾斜 5°

能夠讓電視向前傾斜多達 12° 及向後傾斜多達 2°, 以達到最佳可視角度。

### 防誤用的安全裝置

防意外移除的安全裝置

### 可支撐的最高重量達 45 公斤

可支撐的最高重量達 45 公斤 (100 磅)

### 旋轉高達 180°

能夠讓電視左右旋轉高達 180°, 以達到最佳可視角度。



出版日期 2023-12-13

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 72341  
EAN: 48 95229 11542 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)