

Philips
微型音乐系统

蓝牙®
CD、MP3-CD、USB、FM
100 瓦

TAM6509



外观时尚。音质丰富。

使用这款外观经典的微型系统，丰富您的家庭聆听体验。享受 FM 收音机、流媒体音乐并可以播放 CD，所有这些都带来 100W 的丰富音质。您可以通过 USB 或音频输入接口连接其他音源。

欣赏来自多种信号源的音乐

- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 通过蓝牙™ 以无线方式从您的智能手机串流播放音乐
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便

让房间充满曲调

- 交流电供电。遥控器
- 适合家庭

PHILIPS

产品亮点

交流电供电。遥控器

交流电供电。遥控器

适合家庭

这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米，您可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。

音频输入



通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的出众音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW



MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件可压

缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。

通过蓝牙™ 串流播放音乐



蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

规格

声音

- 音效增强: 数码音效控制
- 音效增强: 数码音效控制, 低音反射扬声器系统
- 音量控制: 旋转式
- 最大输出功率 (RMS): 100 瓦
- 扬声器阻抗: 4 欧姆

扬声器

- 驱动器配置: 双向
- 声道数量: 2.0
- 高音扬声器数量: 2
- 低音炮数量: 2
- 高音扬声器直径: 2.5 英寸
- 低音炮直径: 2.5 英寸

连接

- 蓝牙
- USB: USB 主机
- 蓝牙版本: 5.3
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP
- 蓝牙范围: 10 米 (开阔空间)
- 音频输入 (3.5 毫米)
- USB 充电: 5V, 1A

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, MP3-CD, CD-R/RW
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 立体声, FM 单声
- 预设电台: 30
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)
- 调谐器类型: 数字

便利性

- 时钟: 主屏显示, 24/12 小时显示

- 遥控器
- 加载软件类型: 托盘
- 显示屏类型: LED 屏幕
- 定时关机
- 闹钟数: 1
- 闹钟: 是, 蜂鸣器, USB, FM, CD

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制: 否

功率

- 电源: 220-240 伏

包装尺寸

- EAN: 69 74138 58432 6

附件

- 随附的附件: FM 天线, 保修单, 交流电源线, 2 节 AAA 电池, 遥控器
- 遥控器: 45 键遥控器
- 用户手册: 中文
- 电源线: 长 1.5 米

设计

- 壁挂式安装: 否
- 系统组件: 主控制单元, 喇叭

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 160 x 156 x 278 毫米
- 主装置重量: 2.45 千克
- 扬声器单元数量: 2
- 机身重量: 6.97 千克
- 扬声器设备 (宽 x 高 x 厚): 145x252x214 毫米 *2
- 扬声器重量 (每台设备): 2.26 千克

音频播放

- 蓝牙模式: 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.1

EAN: 69 74138 58432 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com