

Philips
แบตเตอรี่สำรอง USB

27000 mAh

พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
QC 3.0 และ PD
สีขาว

DLP1925CW



พาวเวอร์แบงก์ที่ทรงพลัง

ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

พลังงานในทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ ความจุขนาดใหญ่ 30,000 mAh สำหรับการชาร์จเต็มมากกว่า 1 ครั้ง พอร์ต USB 3 พอร์ตพร้อม USB-A และ USB-C ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC3/0 สูงสุด 18W

การออกแบบการชาร์จที่เหนือกว่า

- การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
- เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความเร็วในการชาร์จ
- ชาร์จ 50% ใน 30 นาที
- การชาร์จโดยใช้ พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ (PPS) ของ USB-C
- พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตที่ชาร์จอุปกรณ์สามเครื่องพร้อมกัน

พลังไฟแบบพกพา

- ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้หลายครั้งขณะเดินทาง
- ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้พกใส่กระเป๋าไฟ
- ชาร์จเร็วด้วย USB-C PD3.0 20W หรือ USB-A พร้อม QC3.0 18W

ยืนยันการใช้งานได้รวดเร็ว

- จอ LCD ระบุพลังงาน

PHILIPS

แบตเตอรี่สำรอง USB
27000 mAh พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C, QC 3.0 และ PD, สีขาว

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- คู่มือการใช้งาน: คู่มือการใช้งาน
- สาย: สาย USB C

กำลังไฟ

- เอาต์พุต: USB และ Type-C 5V/3A
- กำลังไฟฟ้า: USB C \ Micro USB 5V/2A
- ความจุแบตเตอรี่: 30,000mAh 111Wh

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- GTIN: 1 48 95229 14271 5



ขนาดบรรจุภัณฑ์

- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 48 95229 14271 8

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
7.2 x 14.2 x 4.09 ซม.

ด้านในกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- GTIN: 2 48 95229 14271 2

DLP1925CW/40

ไฮไลท์

จอ LCD แสดงสถานะพลังงาน

จอ LCD ระบบพลังงาน

พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ PPS

PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้องกันพลังงานสูงสุด วิธีอื่นอาจลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย

Smart Protection

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

ชาร์จเร็ว USB-C หรือ USB-A

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC3.0 สูงสุด 18W



วันที่ออก 2023-12-07

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 001 92541
EAN: 48 95229 14271 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com