



Philips  
Истински безжични  
слушалки

Малки микрокапсули.

Страхотна стойност

Естествен звук. Динамични баси  
Кальф за зареждане с джобен  
размер

Ясни разговори



TAT1209WWT

## Насладете се на музиката

Най-добрите неща в живота са прости. Вземете слушалките, музиката си и тръгвайте!

Със страхотен звук, динамични баси и кальф за зареждане с джобен размер тези супермалки и удобни истински безжични слушалки са готови за вас ден и нощ.

### Просто всичко, от което се нуждаете

- До 18 часа време на възпроизвеждане с кальфа
- Комфортно прилягане и удобни сензорни бутони за управление
- Сменяме силиконови накрайници за уши
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

### Вземете музиката си. Провеждайте обаждания.

- Стабилна Bluetooth връзка
- Кальф за зареждане с джобен размер
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

### Истински безжични слушалки. Страхотна стойност, страхотен звук.

- Малки и удобни микрокапсули, перфектни за силни баси
- 10 mm мембрани и функция за динамично усиливане на басите
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

**PHILIPS**

Истински безжични слушалки

Малки микрокапсули. Страхотна стойност Естествен звук. Динамични баси, Кальф за зареждане с джобен размер, Ясни разговори

TAT1209WT/00

# Акценти

## Малки микрокапсули, страхотен звук



Тези истински безжични микрокапсули може да са малки, но няма да ви се налага да увеличавате звука, за да получите най-добра звук. Докоснете лявата микрокапсула, за да активирате динамичните баси, и ще можете да се насладите на пълната мощ на любимите си баси дори когато слушате тихо.

## Ясни разговори



Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специалният микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за шумопотискане заглушава част от фоновия шум от света около вас.

## Стабилна Bluetooth връзка



Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за проблемно поточно предаване. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любими си подкаст без досадни прекъсвания на звука.

## Кальф за зареждане с джобен размер

Тънкият кальф за зареждане се прибира лесно в джоба, така че можете да запазите слушалките си защитени и заредени, докато не ги използвате. С режим моно можете да използвате една от микрокапсулите, докато другата се зарежда.

## IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Те няма да имат нищо против и малко пот.

## 18 часа време на възпроизвеждане с кальфа

Получавате 6 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнително 12 часа от кальфа. Поставете микрокапсулите обратно в кальфа и те ще се заредят напълно за 2 часа. Ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Кальфът може да се зарежда чрез USB-C.

## Комфортно прилягане и сензорни бутона за управление

Накрайниците за уши прилягат нежно, но сигурно в ушния канал, а сменяемите силиконови накрайници за уши ви позволяват да намерите идеалното решение. Сензорните бутона за управление на микрокапсулите улесняват работата. Активирайте функцията за динамично усиливане на басите, управлявайте възпроизвеждането или приемайте обаждане и още много.

## Звуковият подпис на Philips

От музика до подкасти, наслаждавайте се на това, което слушате! Тези истински безжични микрокапсули разполагат с големи 10 mm драйвери, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбок бас.

# Спецификации

## Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 mm
- Импеданс: 16 ohm
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 97 dB (-10 dbfs 1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

## Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.3
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 m
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

## Външен кашон

- Дължина: 24.2 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 21.8 см
- Бруто тегло: 2.355 kg
- Височина: 19.8 см
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Нето тегло: 1.2 kg
- Тегло на опаковката: 1.155 kg

## Удобство

- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Управление с докосване

## Вътрешен кашон

- Дължина: 11.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10 см
- Височина: 8.5 см
- Нето тегло: 0.15 kg
- Бруто тегло: 0.258 kg
- Тегло на опаковката: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

## Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 + 12 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (кальф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 7.5 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 300 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 40 mAh

## Габарити на опаковката

- Височина: 9.3 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9 см
- Дълбочина: 3.2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Бруто тегло: 0.069 kg
- Нето тегло: 0.05 kg
- Тегло на опаковката: 0.019 kg

## Аксесоари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 mm

## Дизайн

- Цвят: Бяло
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

## Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

## Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 5.80 x 3.59 x 2.52 см
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.23 x 1.79 x 2.19 см
- Общо тегло: 0.03 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

## Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-11-02

Версия: 3.3.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](#)