

# PHILIPS

## Внешний USB-аккумулятор

27 000 мА ч

Зарядные порты USB A и USB C

QC 3.0 и PD

Белый

DLP1925CW



## Мощный внешний аккумулятор

с помощью портативного зарядного устройства

Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).

### Зарядное устройство с превосходным дизайном

- Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
- Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки
- Зарядка на 50 % за 30 минут
- Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
- 3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

### Четкая наглядность операций

- ЖК-дисплей для отображения состояния питания

### Портативный источник питания

- Возможность многократной зарядки устройств в дороге
- Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
- Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт

## Особенности

### Работает в любом месте

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

### Многократная перезарядка

Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.

### Состояние питания на ЖК-дисплее

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

### Программируемый источник питания PPS

PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в

реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

### Технология QC

Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.

### Интеллектуальная защита

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

### 3 разъема USB для зарядки

3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

### Зарядка на 50 % за 30 минут

Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

### Быстрая зарядка с USB-C/USB-A

Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)

## Характеристики

### Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 2  
GTIN: 1 48 95229 14271 5

### Внутренняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 1  
GTIN: 2 48 95229 14271 2

### Мощность

Емкость аккумулятора: 30 000 мА ч 111 Вт ч  
Входная мощность: USB C \ Micro USB 5 В/2 А  
Выходные параметры: USB и Type-C 5 В/3 А

### Размеры упаковки

Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 14271 8

### Габариты изделия

высота: 14.2 см  
ширина: 7.2 см  
Глубина: 4.09 см

### Аксессуары

Кабели: Кабель USB-C  
Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

