

飛利浦
USB 行動電源

27000 mAh

USB A 與 USB C 充電埠
QC 3.0 和 PD
黑色

DLP1925CB



強大行動電源

可攜式備用行動電源

隨時隨地都有電。30,000 mAh 大容量能支援超過 1 次的完全充電。3 個 USB 埠搭配 USB-A 和 USB-C。USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3.0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。

絕佳充電設計

- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 快速充電技術可最佳化充電速度
- 30 分鐘即可充電 50%
- 使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電
- 3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電

行動電源

- 隨時隨地為裝置重複充電
- 走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電
- 快充搭配 USB-C PD3.0 20W 或 USB-A 搭配 QC3.0 18W

操作狀態一目瞭然

- LCD 顯示提供電源指示燈

PHILIPS

USB 行動電源

27000 mAh USB A 與 USB C 充電埠, QC 3.0 和 PD, 黑色

規格

配件

- 使用手冊 : 使用手冊
- 纜線 : USB C 纜線

功率

- 輸出 : USB 與 Type-C 5V/3A
- 輸入功率 : USB C \ Micro USB 5V/2A
- 電池容量 : 30,000mAh 111Wh

外紙箱

- 包裝數 : 2
- GTIN: 1 48 95229 14270 8



包裝尺寸

- 內含產品件數 : 1
- EAN: 48 95229 14270 1

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 7.2 x 14.2 x 4.09 cm

內紙箱

- 包裝數 : 1
- GTIN: 2 48 95229 14270 5

DLP1925CB/40

焦點

LCD 顯示提供電力狀態

LCD 顯示提供電源指示燈

可程控電源供應器 PPS

PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流, 以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。

智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

快充 USB-C 或 USB-A

USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3.0 最大 18W 輸出, 快速為裝置充電



發行日期 2023-12-07

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 001 92539
EAN: 48 95229 14270 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com