



Philips
USB 外置充電器

27000 mAh

USB A 及 USB C 充電連接埠
QC 3.0 及 PD
黑色

DLP1925CB



強大外置充電器

配備便攜式備用電源組

30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。

卓越充電設計

- 智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
- 快速充電技術優化充電時間
- 30 分鐘充電 50%
- 使用 USB-C 可編程電源 (PPS) 充電
- 3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電

便攜式電源

- 在途中多次為裝置充電
- 隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
- 使用 USB-C PD3.0 (20W) 或具備 QC3.0 的 USB-A (18W) 快速充電

只需一瞥就可確認操作

- 電源指示 LCD 顯示器

PHILIPS

USB 外置充電器
27000 mAh USB A 及 USB C 充電連接埠, QC 3.0 及 PD, 黑色

DLP1925CB/40

規格

配件

- 用戶手冊 : 用戶手冊
- 連接線 : USB C 線

電源

- 輸出 : USB & Type-C 5V/3A
- 最大輸入功率 : USB C \ Micro USB 5V/2A
- 電池容量 : 30,000mAh 111VWh

外盒

- 產品包裝數目 : 2
- GTIN: 1 48 95229 14270 8



包裝尺寸

- 包括的產品數目 : 1
- EAN: 48 95229 14270 1

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 7.2 x 14.2 x 4.09 厘米

內紙箱

- 產品包裝數目 : 1
- GTIN: 2 48 95229 14270 5

產品特點

電源狀態 LCD 顯示器

電源指示 LCD 顯示器

可編程電源 (PPS)

可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流，達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。

Smart Protection

智能保護預防過熱、過壓與過流情況

使用 USB-C 或 USB-A 快速充電

使用 USB-C PD3.0 (最高 20W 輸出) 或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠 (最高 18W 輸出) 為您的裝置快速充電



出版日期 2023-12-15

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 001 92539
EAN: 48 95229 14270 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com