

PHILIPS

Power bank USB

27.000 mAh

Port pengisian daya USB A & USB C

QC 3.0 dan PD

Hitam

DLP1925CB



Power bank berdaya super dengan paket daya cadangan portabel

Daya tersedia di mana saja dan kapan saja Anda membutuhkannya. Dengan kapasitas besar 30.000 mAh untuk lebih dari satu kali pengisian daya penuh. Dilengkapi juga dengan 3 port USB yang terdiri dari USB-A dan USB-C. Isi daya perangkat dengan cepat berkat USB-C PD3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC3.0 Maks. 18 W.

Desain Pengisian Daya Superior

- Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih
- Teknologi Pengisian Daya Cepat untuk mengoptimalkan kecepatan pengisian daya
- Mengisi 50% dalam 30 menit
- Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)
- 3 port USB mengisi daya tiga perangkat secara bersamaan

Konfirmasikan pengoperasian dalam sekilas

- Layar LCD untuk indikator daya

Daya portabel

- Mengisi daya perangkat Anda berkali-kali saat bepergian
- Berfungsi di mana pun – cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya
- Mengisi daya cepat dengan USB-C PD3.0 20 W atau USB-A dengan QC3.0 18 W

Kelebihan Utama

Layar LCD untuk status daya

Layar LCD untuk indikator daya

Programmable Power Supply PPS

PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.

**Proteksi Cerdas**

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Pengisian daya cepat USB-C atau USB-A

Mengisi daya perangkat Anda dengan cepat dengan USB-C PD3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC3.0 Maks. 18 W

Spesifikasi

Kardus Luar

Jumlah kemasan konsumen: 2
GTIN: 1 48 95229 14270 8

Kardus Dalam

Jumlah kemasan konsumen: 1
GTIN: 2 48 95229 14270 5

Daya

Kapasitas Baterai: 30.000 mAh 111 Wh
Masukan daya: USB C/Micro USB 5 V/2 A
Keluaran: USB & Tipe-C 5V/3A

Dimensi kemasan

Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 14270 1

Dimensi produk

Panjang: 14.2 cm
Lebar: 7.2 cm
Tinggi: 4.09 cm

Aksesori

Kabel: Kabel USB-C
Petunjuk Pengguna: Petunjuk Pengguna

