



필립스
USB 보조 배터리

27,000mAh

USB A 및 USB C 충전 포트
QC 3.0 및 PD
화이트

DLP1925CW



강력한 보조 배터리

휴대용 배터리 백업 팩

30,000mAh의 대용량으로 1회 이상 완전 충전이 가능하여 언제 어디서나 사용이 가능합니다. 3개의 USB-A 및 USB-C가 있는 USB 포트, USB-C PD3.0 최대 20W 또는 QC3.0 최대 18W 출력의 USB-A 포트로 빠른 장치 충전.

뛰어난 충전 디자인

- 과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호
- 충전 속도를 최적화하는 Quick Charge 기술
- 30분 동안 50% 충전
- USB-C 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치 (PPS)를 사용한 충전
- 3개의 USB 포트에 3개의 장치를 동시에 충전

휴대용 전원

- 제품을 이동 중에도 여러 번 충전 가능
- 전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능
- USB-C PD3.0 20W 또는 QC3.0 18W를 지원하는 USB-A로 고속 충전

한 눈에 작동 확인

- 전원 표시를 위한 LCD 디스플레이

PHILIPS

USB 보조 배터리
27,000mAh USB A 및 USB C 충전 포트, QC 3.0 및 PD, 화이트

사양

액세서리

- 사용 설명서 : 사용 설명서
- 케이블 : USB C 케이블

소비전력

- 출력 : USB 및 Type-C 5V/3A
- 전원 입력 : USB C \ Micro USB 5V/2A
- 배터리 용량 : 30,000mAh 111Wh

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 2
- GTIN: 1 48 95229 14271 5



포장 크기

- 포함된 제품 수 : 1 개
- EAN: 48 95229 14271 8

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 7.2 x 14.2 x 4.09 cm

내부 상자

- 소비자 패키지 수 : 1 개
- GTIN: 2 48 95229 14271 2

DLP1925CW/40

주요 제품

전원 상태 표시를 위한 **LCD 디스플레이**
전원 표시를 위한 LCD 디스플레이

프로그래밍 가능한 전원 공급 장치 PPS
PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.

스마트 보호

과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호

고속 충전 USB-C 또는 USB-A

USB-C PD3.0 최대 20W 또는 QC3.0 최대 18W 출력을 지원하는 USB-A 포트도 장치를 빠르게 충전



발행 일자 2023-12-07

버전 : 1.0.2

12 NC: 8670 001 92541
EAN: 48 95229 14271 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com