

飞利浦
USB C 集线器

USB 3.0

HDMI
Type C PD
RJ45

SWR1688A



USB-C 插座集线器扩展到 11 端口迷你集线器。

11 合 1 USB 集线器

USB C 扩展到 HDMI 和 3 个 USB 3.0、USB 2.0、网络端口和 PD (100W) 充电端口。HDMI 支持 4K@30Hz，VGA 端口，SD/TF 芯片插槽，3.5 毫米电话插孔，USB 3.0 支持 5Gbps 传输速率，USB 2.0 支持 480Mbps 传输速率

具备多种功能，可满足您的业务需求

- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- USB-C 端口，支持供电
- 多个 USB-C 和 USB-A 端口
- 支持 RJ45 网络连接
- 支持 4K @ 30HZ
- SD / TF 卡插槽让您轻松浏览照片和播放视频
- 支持 USB 3.1 Gen 1 数据传输

PHILIPS

规格

兼容性

- 适配：通用，移动电话，MP3 播放器，PC 和膝上型电脑，GPS 装置

内箱

- 用户包装数量：1
- GTIN: 2 69 51613 95739 8

外箱

- 用户包装数量：2
- GTIN: 1 69 51613 95739 1

包装尺寸

- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 95739 4

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
4.76 x 13 x 1.66 cm

产品亮点

多个 USB-C 和 USB-A 端口

多个 USB-C 和 USB-A 端口可允许您扩展您的 MacBook / MacBook Pro 或其他启用 USB-C 的设备，以在通过 USB-C 充电器充电时连接到您需要的所有 USB 设备。

SD / TF 卡插槽

使用这款适用于 SD/TF 存储卡的内置卡插槽，可以轻松即时地查看和共享视频剪辑、照片和音乐。只需将存储卡插入侧面的插槽，即可访问存储在卡上的多媒体文件，随时随地欣赏您喜爱的音乐、照片和影片。

支持 4K @ 30HZ

支持 30 fps 高速 HDMI 4K 分辨率。

RJ45 网络连接

支持速度为 100Mbps 的 RJ45 网络连接。

支持 USB 3.1 Gen 1

支持 USB 3.1 Gen 1 高速 5 Gbps 数据传输。

USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。



发行日期 2023-11-29

版本：1.2.1

12 NC: 8670 001 90164
EAN: 69 51613 95739 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com