

飞利浦  
户外移动电源

交流 / 直流输出  
USB A 和 USB C 充电端口  
供电  
纯正弦波

DLP8099C



## 可用于野营和其他用途的户外移动电源

### 1200 瓦功率输出

这款户外移动电源容量为 1248Wh，带交流和直流输入和输出。直流输出点烟器插座 12V/10A，2 个 USB-A 和 4 个 USB-C 100W PD 充电端口，交流适配器和车载充电线缆。还配备 3W 前灯。

#### 卓越的充电设计

- 智能过热保护、过压保护和过流保护

#### 顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电

#### 便携式电源

- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
- 交流和直流输出
- 可与太阳能电池板充电器配合使用

#### 操作状态一目了然

- 液晶显示屏提供电源指示

**PHILIPS**

## 户外移动电源

交流 / 直流输出 USB A 和 USB C 充电端口，供电，纯正弦波

# 规格

### 附件

- 线缆：交流电缆 + 车载充电器电缆

### 兼容性

- 与以下设备兼容：交流插座及 USB A 和 USB C 端口

### 外箱

- GTIN: 1 69 51613 95770 4
- 用户包装数量：2

### 包装尺寸

- EAN: 69 51613 95770 7
- 随附产品数量：1

### 功率

- 电池容量：1536Wh

- 输出：交流和直流输出
- 电源输入：USB-C+ DC/Anderson 输入：PD100W+DC150W=250W
- 电池类型：锂离子

### 内箱

- GTIN: 2 69 51613 95770 1
- 用户包装数量：1

### 产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
22.5 x 38.6 x 31.7 cm
- 重量：14.5 千克

### 设计和外观

- 材料：ABS 和金属

DLP8099C/93

# 产品亮点

### 交流和直流输出

户外移动电源提供交流和直流两种电源。安全使用纯正弦波电源，或使用 USB (USB A\USB C) 充电端口为手机充电。

### 液晶显示屏显示电源状态

液晶显示屏提供电源指示

### 可与太阳能电池板充电器配合使用

户外移动电源支持太阳能电池板充电。让您的设备充满电；当交流电源不可用时，就可以使用此重要功能。

### USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是最新的充电连接器标准，现已被手机、相机和平板电脑等移动设备采用。PD (Power Delivery) 是 USB 供电标准，可提供更高的功率和更快速地进行充电。

### 智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护



发行日期 2023-11-29

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 90517  
EAN: 69 51613 95770 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)