



Philips Ribakõlar 2.1

2.1-kanaliline juhtmevaba
bassikõlar

320 W max HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®



TAB6309

Madal profiil. Ruumi täitev heli.

Oma kaasahaarava audiotehnoloogia ja ülikompaktse juhtmevaba bassikõlariga täidab see üliõhuke ribakõlar teie toa - ruumi üle võtmata. See sobib suurepäraselt Ambilighti teleritega, lisades põnevust kõigele, mida vaatate.

Philips 2.1 ribakõlar. Ambilight teler Surround.

- Ruumi täitev heli. 320 W max
- 2,1-kanaliline heli. Juhtmevaba bassikõlar sügavama bassi jaoks
- Üliõhuke disain, ideaalne madala riputusega Ambilighti teleritele

Sügavam heli kõigele, mida armastate

- DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis
- Dolby Atmos. Kaasahaarav kinoheli kodus
- Neli EQ helirežiimi ja dialoogi täiustamine

Muusika ja filmid

- Juhtige oma ribakõlarit ja telerit ühe kaugjuhtimispuldiga
- Ühendage oma lemmikute allikatega ja nautige võimsamat heli
- Bluetooth 5.3 LE Audio toega
- HDMI eARC, optiline ühendus, AUX-sisend, USB
- Philipsi Home Entertainmenti rakendus

PHILIPS

Ribakõlar 2.1

2.1-kanaliline juhtmevaba bassikõlar 320 W max HDMI eARC, DTS Virtual:X, Dolby Atmos®

TAB6309/10

Esiletõstetud tooted

2.1-kanaliline bassikõlariga



2.1-kanaliline ja kaasahaarav helitehnoloogia toovad kaasa uue helitaseme, samas kui ülikompaktnel juhimevaba bassikõlar lisab efektidele ja muusikale muljetavaldavat kaalu. Neli EQ režiimi võimaldavad teil valida helistiili vastavalt sellele, mida jälgite - hääled muutuvad selgemaks mis tahes režiimis, kui aktiveerite dialoogi täiustamise.

Üliõhuke disain



Selle heliriba profiil on vaid 37 mm: see sobib isegi madalamate alustega Ambientlighti telerite alla ja eemaldatavad seinakinnitused (komplektis) annavad teile valikuvõimalusi. Ülikompaktnel ja võimsat bassikõlarit on lihtne varjata ning seda saab paigutada vertikaalselt või horisontaalselt.

DTS Virtual:X



Ühilduvus DTS Virtual:X-iga muudab teie teleri heli, tuues teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mis ekraanil on! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas toas: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu.

Dolby Atmos



Dolby Atmos asetab heliefektid teie ümber ja kohal asuvasse ruumi, luues kolmemõõtmelise ruumilise heli, mis tõmbab teid sügavamale. Aktiveerige see ribakõlari kaugjuhtimispuldil oleva ruumilise heli nupu või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu. Tunnete, nagu oleksite keset sündmusi.

HDMI eARC. Philips EasyLink



Ribakõlari helitugevust saate reguleerida teleri kaugjuhtimispuldiga. Kui teil on Philipsi

Ambilighti teler, võimaldab EasyLinki funktsioon kasutada kaugjuhtimispuldi, et vahetada ribakõlaril eelseadistatud EQ-režiime, reguleerida bassi, kõrgeid sagedusi ja palju muud.

Kerge ühendada



Ühilduvus Bluetooth LE Audio-ga annab teile stabiilsema ühenduse, parema heli ja vähem viivitust, kui voogesitate esitusloendeid nutiseadmetest, mis ühildub ka Bluetooth LE Audio-ga. Heli allikaid saate ribakõlariga ühendada helisisendi, USB või optilise sisendi kaudu.

Philipsi Home Entertainmenti rakendus

Laadige rakendus alla ja saate kasutada oma nutiseadet, et vahetada EQ helirežiimide vahel, valida allikat, aktiveerida virtuaalne ruumiline heli ja palju muud.

Ruumi täitev heli. 320 W max

Ruumi täitev heli. 320 W max

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 LE Audio toega

HDMI eARC, optiline ühendus

HDMI eARC, optiline ühendus, AUX-sisend, USB

Neli EQ helirežiimi

Neli EQ helirežiimi ja dialoogi täiustamine

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: AI, Heli sünkroonimine, Tavaline, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Miksitud
- Ekvalaiserid: Film, Muusika, Staadion, Voice
- Täielik harmooniline moonutus: ≤10%
- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 320 W max/160W RMS

Kõlarid

- Bassikõlari sagedusvahemik: 35 - 180 Hz
- Bassikõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar, Aktiivkõlar
- Bassikõlari impedants: 3 ohm
- Helikanalite arv: 2,1
- Bassikõlarite arv: 2
- Bassikõlari läbimõõt: 4,5 tolli
- SoundBari sagedusvahemik: 180 – 20k Hz
- SoundBari impedants: 8 ohm
- Eesmised elemendid: 2 kõrgsageduskõlarit (vasak ja parem), 2 täissageduselementi (vasak ja parem)
- Väline bassikõlar: Bassipeegeldus

Ühenduvus

- Bluetooth: Vastuvõtja
- Bluetoothi versioon: 5,3
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- EasyLink HDMI-CEC
- USB taasesitus
- Helisisend: 1 × 3,5 mm
- Optiline sisend × 1
- HDMI-sisu kaitse: HDCP 1.4
- HDMI-väljund (eARC/ARC) × 1
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus: Ei
- Tark kood: Pole
- Juhtmeta kõlarite ühendus: Bassikõlar

Toetatud helivormingud

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2 kanalit, DTS Virtual:X
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optiline: Dolby Digital, LPCM 2 kanalit

Väline papp-pakend

- Pikkus: 98 cm
- Pakendite arv: 2
- Laius: 38 cm
- Kogukaal: 13.8 kg
- Kõrgus: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 13466 6

- Kaal pakendita: 9.6 kg
- Pakendi kaal: 4.2 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Kaugjuhtimispuul
- Öörežiim

Ühilduvus

- Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve

Võimsus

- Põhiseadme võimsustarve: 18 W
- Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Bassikõlari toide: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Bassikõlari võimsustarve ooterežiimis: vähem kui 0,5 W
- Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: vähem kui 0,5 W
- Automaatne ooterežiim

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 19 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 96 cm
- Sügavus: 26.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13466 9
- Kogukaal: 6.38 kg
- Kaal pakendita: 4.8 kg
- Pakendi kaal: 1.58 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Toiteadapter, Seinakinnitusklamber, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik

Disain

- Värvus: Tumehall
- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 811 × 37 × 42 mm
- Peaseadme kaal: 0,61 kg
- Bassikõlar (L x K x S): 155 × 391 × 161 mm
- Bassikõlari kaal: 3,69 kg

Video

- 3D-signaaliedastus: Ei



Väljalaske kuupäev
2024-04-26

Versioon: 9.9.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

