



飛利浦
旅行用充電器和行動電
源

10,000 mAh

QC 3.0 和 PD 3.0
PPS
折疊式插腳

DLP4346C



多功能的行動電源為您的最佳旅伴

10,000mAh 容量壁掛式充電器。輕鬆為行動裝置充電。以 PPS 支援快速充電 20W PD 和 18W QC 充電。符合電流過載、過量充電、溫度過高、短路等多種安全防護機制

絕佳充電設計

- USB-C PD 20W 充電埠
- USB-A 採用 QC 快充
- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電
- 30 分鐘即可充電 50%

行動電源

- 走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電

操作狀態一目瞭然

- LED 電源指示燈

PHILIPS

旅行用充電器和行動電源
10,000 mAh QC 3.0 和 PD 3.0, PPS, 折疊式插腳

規格

外紙箱

- 包裝數 : 2
- GTIN: 1 48 95229 13653 0

包裝尺寸

- 內含產品件數 : 1
- EAN: 48 95229 13653 3

相容性

- 適用於下列裝置 : USB 充電裝置搭配使用

功率

- 轉接器類型 : 美國

- 輸出 : 最大 20W
- 輸入功率 : AC 和 USB-C
- 電池類型 : 鋰電池
- 電池容量 : 10,000mAh

內紙箱

- 包裝數 : 1
- GTIN: 2 48 95229 13653 7

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 3.52 x 9.8 x 6.1 cm
- 重量 : 0.24 kg

DLP4346C/96

焦點

USB-C PD 20W 充電埠。

配備 USB-C (電力傳輸) PD 20W 快速充電埠。

USB-A 採用 QC 快充

Quick Charge (QC) 快充技術以增強的電壓與電流更迅速進行充電。它使用 Quick Charge 通訊協定針對相容的裝置最佳化充電速度，減少充電時間。

智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況。

可程控電源供應器 PPS

PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流，以最大功率充電。安全縮短充電時間的智慧選項。

LED 電源指示燈

實在的 LED 電源指示燈，讓您只需瞄一眼，就可確認是否充電完成。



發行日期 2023-12-11

版本 : 1.0.1

12 NC: 8670 001 90536
EAN: 48 95229 13653 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com