

Philips  
True Wireless 헤드폰

소형 버드 . 놀라운 가치  
자연스러운 음향 . 다이내믹한  
중저음  
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스  
선명한 통화 품질

TAT1209WT



## 음악을 감상하세요

인생에서 가장 좋은 것은 단순합니다. 헤드폰을 끼고 음악을 켜 다음 밖으로 나가세요! 뛰어난 사운드, 다이내믹한 중저음, 포켓 크기의 충전 케이스를 갖춘 이 편안한 초소형 무선 이어버드는 밤낮으로 사용할 수 있습니다.

### 귀하에게 필요한 모든 것

- 케이스로 최대 18 시간 재생 가능
- 편안한 착용감과 편리한 On-Ear 터치 컨트롤
- 교체 가능한 실리콘 이어 팁
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

### 음악을 재생하세요. 통화를 하세요.

- 안정적인 Bluetooth 연결
- 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
- IPX4 방수 및 방한

### 진정한 무선 이어버드. 뛰어난 가치, 훌륭한 사운드.

- 풍성한 저음을 선호하는 사용자를 위한 작고 편안한 이어버드
- 10mm 드라이버 및 다이내믹 중저음 부스트 기능
- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

PHILIPS

## True Wireless 헤드폰

소형 버드. 놀라운 가치 자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음, 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스, 선명한 통화 품질

# 사양

### 사운드

- 주파수 범위 : 20~20,000Hz
- 스피커 직경 : 10mm
- 임피던스 : 16 Ω
- 최대 전원 입력 : 10mW
- 감도 : 97dB(-10dbfs 1kHz)
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

### 연결

- Bluetooth 버전 : 5.3
- 무선
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10 m
- 지원 코덱 : SBC
- 무선 전송 유형 : Bluetooth

### 외부 상자

- 길이 : 24.2 cm
- 소비자 패키지 수 : 24
- 폭 : 21.8 cm
- 총 중량 : 2.355 kg
- 높이 : 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13996 8
- 순 중량 : 1.2 kg
- 용기 중량 : 1.155 kg

### 편의성

- 방수 : IPX4
- TWS 옹 모노 모드
- 컨트롤 유형 : 감촉으로

### 내부 상자

- 길이 : 11.2 cm
- 소비자 패키지 수 : 3
- 폭 : 10 cm
- 높이 : 8.5 cm
- 순 중량 : 0.15 kg
- 총 중량 : 0.258 kg
- 용기 중량 : 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13996 5

### 소비전력

- 충전식
- 배터리 개수 : 3 개
- 음악 재생 시간 : 6 + 12 시간
- 충전 시간 : 2 시간

- 고속 충전 시간 : 15 mins for 1 hr
- 배터리 유형 ( 충전 케이스 ): Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형 ( 이어버드 ): Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량 ( 총 ): 7.5 g
- 배터리 용량 ( 케이스 ): 300 mAh
- 배터리 용량 ( 이어버드 ): 40 mAh

### 포장 크기

- 높이 : 9.3 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 겹이
- 폭 : 9 cm
- 깊이 : 3.2 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 13996 1
- 총 중량 : 0.069 kg
- 순 중량 : 0.05 kg
- 용기 중량 : 0.019 kg

### 액세서리

- 퀵 스타트 가이드
- 이어 팁 : 3 쌍 (S, M, L)
- 충전 케이스
- 충전 케이블 : USB-C 케이블 (200mm)

### 디자인

- 색상 : 화이트
- 이어 커플링 소재 : 실리콘
- 이어 피팅 : 이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형 : 실리콘 이어 팁

### 통신

- 동화용 마이크 : 1 mic

### 규격

- 충전 케이스 규격 (WxDxH): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- 이어버드 규격 (WxDxH): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- 총 중량 : 0.03 kg

### 음성 지원

- 음성 지원 호환
- 음성 지원 활성화 : 매뉴얼
- 음성 지원 도움

TAT1209WT/97

# 주요 제품

### 소형 이어버드, 훌륭한 사운드

이 진정한 무선 이어버드는 작지만 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드를 탭하여 다이내믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음을 마음껏 즐길 수 있습니다.

### 선명한 통화 품질

통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

### 안정적인 Bluetooth 연결

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공합니다. 재생 목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

### 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스

슬림형 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣을 수 있으므로 사용하지 않을 때 이어버드를 보관하고 충전할 수 있습니다. 모노 모드는 한 쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있음을 의미합니다.

### IPX4 방수 / 방한

곳은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.

### 케이스로 18 시간 재생

완전히 충전하면 6 시간, 케이스는 12 시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2 시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 15 분만 충전하면 1 시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C 를 사용하여 충전할 수 있습니다.

### 편안한 착용감과 터치 컨트롤

이어팁이 귀에 부드럽고 단단하게 고정되며, 교체 가능한 실리콘 이어팁 커버는 완벽한 착용감을 선사합니다. 이어버드의 터치 컨트롤을 사용하면 모든 기능 (다이내믹한 중저음 부스트 기능, 음악 재생 제어, 통화 등) 을 간편하게 제어할 수 있습니다.

### 필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 10mm 의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

### 10mm 드라이버 및 다이내믹한 중저음

10mm 드라이버 및 다이내믹 중저음 부스트 기능

### 실리콘 이어 팁

교체 가능한 실리콘 이어 팁



발행 일자 2024-03-12

버전 : 1.0.1

EAN: 48 95229 13996 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com