

# PHILIPS

## Pin sạc dự phòng USB

27000 mAh

Cổng sạc USB A & USB C

QC 3.0 và PD

Trắng

DLP1925CW



## Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

với bộ nguồn dự phòng di động

Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần. Dung lượng lớn 30.000 mAh cho hơn 1 lần sạc đầy. 3 cổng USB với USB-A và USB-C. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD3.0 Tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3.0 Tối đa 18W.

### Thiết kế tuyệt hảo cho việc sạc

- Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
- Công nghệ sạc nhanh Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc
- Sạc 50% trong 30 phút
- Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C
- 3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc

### Xác nhận nhanh thao tác

- Màn hình LCD cảnh báo nguồn

### Nguồn di động

- Sạc lại thiết bị nhiều lần khi đang di chuyển
- Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện
- Sạc nhanh với USB-C PD3.0 20W hoặc với USB-A QC3.0 18W

# Những nét chính

## Hoạt động mọi nơi

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ở cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

## Sạc lại nhiều lần

Nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn hai lần sạc đầy pin khi đang di chuyển. Mang theo bộ pin bên mình mỗi khi đi ra ngoài để có được nguồn điện dự phòng lúc cần thiết.

## Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin

Màn hình LCD cảnh báo nguồn

## Bộ nguồn lập trình PPS

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

## Công nghệ QC

Công nghệ sạc nhanh Quick Charge tối ưu hóa dòng điện sạc và điện áp để sạc các thiết bị của bạn nhanh hơn.

## Bảo vệ thông minh

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

## 3 cổng sạc USB

3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc

## Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

## Sạc nhanh USB-C hoặc USB-A

Sạc nhanh thiết bị của bạn với USB-C PD3.0 Công suất tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3.0 Công suất tối đa 18W

# Các thông số

## Hộp các tông ngoài

Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 2

GTIN: 1 48 95229 14271 5

## Hộp các tông trong

Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 1

GTIN: 2 48 95229 14271 2

## Nguồn

Dung lượng pin: 30.000mAh 111Wh

Đầu vào nguồn: USB C \ Micro USB 5V/2A

Đầu ra: USB & Type-C 5V/3A

## Kích thước hộp đóng gói

Số lượng sản phẩm bao gồm: 1

EAN: 48 95229 14271 8

## Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 14.2 cm

Chiều rộng: 7.2 cm

Chiều sâu: 4.09 cm

## Phụ kiện

Cáp: Cáp USB-C

Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

