



Philips 3000 Series
Refurbished Haarstyling-
Set

1.600 W

ThermoProtect Aufsatz
Keratinbeschichtete Platten



BHP398/00R1

Styling leicht gemacht

Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt warme und kalte Luft für die tägliche Haarpflege.

Einfache Bedienung

- Einklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- 3 Heiz- und Geschwindigkeitsstufen
- Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden
- Cool-Tip-Spitze für einfache Locken und Wellen
- Ein praktisches Kabelgelenk dreht sich und verhindert Kabelgewirr
- Schmale Düse für Auffrischungen und detailliertes Styling

Schön gestylte Haare

- Keratinveredelung für bessere Pflege
- 210 °C professionelle Temperatur für perfekte Ergebnisse wie vom Profi

Pflege und Schutz

- ThermoProtect Aufsatz

Leistungsstarke Trocknung

- Trockenleistung von 1.600 W
- Kaltlufteinstellung für einen stylischen Finish

PHILIPS

Besonderheiten

Trockenleistung von 1.600 W



Dieser Haartrockner mit 1.600 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.

ThermoProtect Aufsatz



Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt kraftvoll warme und kalte Luft für die tägliche Pflege. Während der Trocknung wird die Temperatur um 15° C gesunken.

Einklappbarer Griff



Dank des kompakten Designs mit einklappbarem Griff lässt sich der Haartrockner einfach verstauen und überall hin mitnehmen.

3 Heiz- und Geschwindigkeitsstufen



Dieser Haartrockner bietet drei voreingestellte Heiz- und Geschwindigkeitsstufen, sodass Sie schnell und einfach Ihren perfekten Style erreichen.

Kaltlufteinstellung



Über die Kaltlufteinstellung erhalten Sie kalte Luft, um Ihren Style zu fixieren.

14 mm Stylingdüse



Die schmale Düse fokussiert die Luft präzise für schnelle Auffrischungen und perfektes, detailliertes Styling.

Keratinveredelung



Keratin ist das Hauptkriterium für starkes, gesundes, wunderschönes Haar. Das Keramik wurde mit Keratin angereichert und sorgt somit für eine noch bessere Pflege für Ihr Haar.

210 °C Styling-Temperatur



Mithilfe dieser Styling-Temperatur können Sie Ihr Haar stylen und erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

Schnelles Aufheizen



Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Daten

Aufsätze

- Düse: 14 mm
- ThermoProtect Aufsatz

Haartrockner

- Einklappbarer Griff
- Aufhängeöse
- Kabellänge: 1.8 m
- Einstellungen: Kaltlufteinstellung
- Temperatur-/Geschwindigkeitsstufen: 3
- Wattleistung: 1600 W
- Motor: DC
- Stromspannung: 220-240 V

Haarglätter

- Material der Heizplatten: Keramikplatten mit Keratinveredelung
- Kabellänge: 1.6 m
- Aufheizzeit: 60 Sek.
- Kabelgelenk
- Wattleistung: 31-33 W
- Heizplattengröße: 19x85 mm
- Stromspannung: 110-240 V

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Pflegetechnologien

- ThermoProtect



Ausstellungsdatum
2024-01-18

Version: 2.2.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com