

Philips Ultinon Pro7000
Blinklys for bil

LED-FEST 30 mm

Antall lyskilder: 1
12 V, 6000 K Kald hvit
Avansert kjøretøysystem

11860CU70X1



Få glede av overlegen lysstyrke for en tryggere kjøretur

Overlegen lysstyrke, tryggere kjøring

For uovertruffen synskomfort og tryggere kjøring velger du Philips Ultinon Pro7000 LED-signallyspærer. Utvendig og innvendig bruk gir sterke farger og skarpt, hvitt lys som hjelper føreren med bedre sikt og velvære.

Enestående sikt

- Lys opp interiøret i bilen med sterke LED-pærer
- Optimalisert for bedre synlighet

Ytelse som er laget for å vare

- Forbedret levetid på opptil 5000 timer

Eksklusive, stilige signaler

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Enkel plug-and-play-erstatning

- Enkle å installere og compatible med de fleste bilmodeller
- Ingen flimring for de fleste biler

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: LED i bilkvalitet Kraftig lysstyrke Jevn lysfordeling
- Forventede fordeler: Lysere, elegante signal

Produktbeskrivelse

- Bruk: Innvendig, hanskerom, leselys, nummerskilt, bagasjelys
- Base: SV8,5
- Betegnelse: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12V X1
- Betegnelse LED-type: LED-FEST 30 mm
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Pro7000
- Teknologi: LED
- Type: FEST 30 mm
- Spenning: 12 V

Levetid

- Levetid: 5000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 100
- Fargetemperatur: 6000 K

Elektriske egenskaper

- Spenning: 12 V
- Wattstyrke: 1 W (12 V)

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11860CU70X1
- Bestillingskode: 02305630

Logistiske data

- Bestillingskode: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Emballasjetype: X1

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 7,0 cm
- Bredde: 2,5 cm
- Høyde: 11,5 cm
- Antall i pakken: 1 stk.
- MOQ (for profesjonelle): 10 pakker
- Bruttovekt per del [g]: 20 g

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19,5 cm
- Bredde: 15,5 cm
- Høyde: 8,5 cm
- Bruttovekt [kg]: 0,26 kg

Høydepunkter

Kraftfull styrke

Velg våre klare hvite Philips Ultinon Pro7000 LED-lamper for å få overlegen sikt og stil inne i bilen. Disse lysene er lyse og stilige og kommer til å forandre kjøreopplevelsen din. Uansett om du leter etter en telefon som har falt i gulvet, passasjerene ønsker å lese eller du prøver å finne den beste ruten til reisemålet, kan du nå glede deg over sterk innvendig belysning.

Enhetlig lysfordeling

Philips Ultinon Pro7000 LED-kupélys gir en kraftig dagslyseffekt på opptil 6000 K, og lyser opp kupeen i bilen med et klart, jevnt og stilig lys.

Elegant LED-lys

Hvis du ønsker å forbedre både bilens lys og stil innvendig, bør du velge Philips Ultinon Pro7000 LED-pærer. Skarpt, hvitt lys hjelper deg med å rydde i hanskerommet, finne telefonen eller lommeboken som falt under setet, eller lete etter noe i bagasjerommet. I tillegg til å hjelpe deg med å se bedre, ser det også ganske elegant ut.

Levetid på opptil 5000 timer

Du ønsker sterke og stilige billys, men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet med konvensjonelle pærer: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et høyere lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger, og Philips UltinonPro7000 LED-lys har overlegen holdbarhet. På grunn av funksjoner som høykvalitets LED-teknologi og avanserte varmehåndteringssystemer varer de i opptil 5000 driftstimer, og de dekkes av en garanti på 3 år*.

Klar, ferdig, installert!

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 leveres med standarddeksel og er polaritetsfri, slik at det er raskt og enkelt å bytte.

Mørk strømmimmunitet

LED-ettermonteringspærer og konvensjonelle pærer er forskjellige når det gjelder wattstyrke, sammensetning og strømforbruk. Utskifting av vanlige pærer med andre LED-lamper kan forårsake flimring på grunn av mørk strøm eller reststrøm. Philips Ultinon Pro7000 Festoon har mørk strømmimmunitet, noe som for de fleste biler betyr ingen flimring.



Utgivelsesdato
2024-07-22

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *2 års standardgaranti + 1 år utvidet. Gå til philips.com/autowarranty for mer informasjon om garantivilkårene våre.

* Ikke i samsvar med ECE