



Philips 7000 series
人脸识别智能门锁

3D 人脸识别解锁
超声波感应唤醒
隐藏式指纹设计



DDL702ANAGBW

智享无接触式开门体验

3D 人脸识别，零操作解锁

飞利浦 DDL702A-8HW 通过精准高效的 3D 人脸识别技术带给您全新便捷的开门体验，误识率 $\leq 0.0001\%$ *，让您无需任何多余操作，刷脸即开，轻推进门。

安全守护，智在随芯

- 直觉式指纹识别，手握即开
- 组合验证开锁，安全加倍

便捷生活，不止于此

- 红外、触摸传感器，手落即开
- 自动上锁，关门即走

智能生活，“锁”以出色

- 刷脸即开，开门就是快
- 智能探测高效节能

PHILIPS

产品亮点

隐藏式指纹设计



指纹传感器隐藏于手柄内侧，隐藏式指纹头兼具人体工学设计的同时，还能有效保护传感器免受多余的损坏，延长使用寿命。当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，在指纹识别认证后，直接推动把手便可开门。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。

3D 人脸识别 * 解锁



采用双摄像头模拟人眼成像，获取物体动态三维立体数据，实现 3D 视觉成像，能辨别图片、影像、化妆等情况，杜绝假象，安心享受零操作解锁体验。

双重验证功能



在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（人脸识别、指纹和密码）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。

全自动锁体



采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

超声波感应唤醒



当物体逐渐靠近并在门锁前停留时，配备的超声波感应模块将通过反馈的信号数据进行计算并迅速做出判断，若识别到人的靠近，将唤醒人脸识别模块工作。试验数据表明，超声波感应模块能耗仅为传统红外线感应模块的 10%*，高效节能，保障 DDL702A-8HW 持久续航。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：锌合金
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 机械钥匙
- 人脸解锁

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池寿命：6 个月*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：全自动锁体，C 级锁芯

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：右内开门，左外开门，右外开门，左内开门
- 门的类型：木门，铜门，防盗门



发行日期 2024-10-17

版本：2.2.1

EAN: 69 71318 50114 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 0.0001%：数据来源于 SenseTime 人脸活体识别实验室。

* 3D 人脸识别：当门锁低电量时会自动关闭人脸识别功能。

* 6 个月：使用时间可能少于 6 个月，具体取决于用户实际开锁频率。

* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。