



Philips Ultinon Pro7000 SI
Superieure helderheid,
veiliger rijden

Type lamp: FEST 30 mm

12 V, 6000 K koel wit
Geavanceerd autosysteem
2+1 jaar garantie

11860CU70X1

Geniet van superieure helderheid voor veiliger rijden

Superieure helderheid, veiliger rijden

Kies voor ongeëvenaard visueel comfort en veiliger rijden de Philips Ultinon Pro7000 LED-signaallampen. Bij toepassingen voor buiten- en binnenverlichting verbeteren de levendige kleuren en het heldere, witte licht direct het zicht en het welzijn van de bestuurder.

Superieur zicht

- Verlicht het interieur van uw auto met heldere LED-lampen
- Geoptimaliseerd voor beter zicht

Langdurige prestaties

- Langere levensduur, tot 5000 uur

Hoogwaardige, stijlvolle signalering

- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Eenvoudig te installeren en compatibel met de meeste automodellen
- Geen flikkeringen bij de meeste auto's

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: LED-lamp die voldoet aan de kwaliteitsnormen van de automobilbranche
- Krachtige helderheid
- Gelijmatige lichtverdeling
- Verwachte voordelen: Helderdere, elegante signalen

Productbeschrijving

- Toepassing: Interieur, handschoenenkastje, leeslamp, kentekenplaat, kofferbakverlichting
- Voet: SV 8.5
- Aanduiding: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12 V X1
- Type LED-aanduiding: LED-FEST 30 mm
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Type: FEST 30 mm
- Voltage: 12 volt

Levensduur

- Levensduur: 5000 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 100
- Kleurtemperatuur: 6000 K

Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 1W (12 V)

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11860CU70X1
- Bestelcode: 02305630

Logistieke gegevens

- Bestelcode: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Verpakkingstype: X1

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 7,0 cm
- Breedte: 2,5 cm
- Hoogte: 11,5 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 1 x
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10 verpakkingen
- Brutogewicht per stuk [g]: 20 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 19,5 cm
- Breedte: 15,5 cm
- Hoogte: 8,5 cm
- Brutogewicht [kg]: 0,26 kg

Kenmerken

Krachtig en helder

Kies voor onze heldere witte Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen voor superieur zicht en stijl in uw auto. Deze heldere en stijlvolle lampen transformeren uw rijervaring. Of u nu op zoek bent naar een gevallen telefoon, inzittenden hebt die willen lezen of de beste route naar uw bestemming probeert te vinden, u doet het voortaan onder het genot van een heldere binnenverlichting.

Gelijmatige lichtverdeling

De Philips Ultinon Pro7000 LED-binnenverlichting biedt een krachtig daglichteffect tot 6000 K en verlicht het interieur van uw auto met helder, uniform en stijlvol licht.

Elegante LED-lamp

Als u zowel de verlichting als de stijl van het interieur van uw auto wilt verbeteren kiest u voor de Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen. Met helder wit licht kunt u gemakkelijk iets in uw handschoenenkastje vinden, uw telefoon of portemonnee onder de stoel terugvinden of iets zoeken in de kofferbak. U ziet niet alleen alles beter, maar het licht ziet er ook nog eens elegant uit.

Levensduur tot 5000 uur

U wilt heldere, stijlvolle verlichting in uw auto, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. Dat is een groot nadeel van conventionele lampen: hoe krachtiger het licht, des te korter de levensduur. Zelfs bij een hogere lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee. Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen zijn gemaakt voor langdurig gebruik. Dankzij functies zoals geavanceerde LED-technologie en geavanceerde warmtebeheersystemen gaan ze tot wel 5000 uur mee. Bovendien worden ze gedekt door een 3-jarige garantie*.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Geniet van de Plug & Play-ervaring: de Philips Ultinon Pro7000 wordt geleverd met standaarddoppen en heeft geen polariteit, zodat vervanging snel en eenvoudig is.

Ongevoeligheid voor donkerstroom

LED-retrofitlampen en conventionele lampen verschillen van elkaar wat betreft wattage, samenstelling en energieverbruik. Het vervangen van conventionele lampen door andere LED's kan flikkeringen veroorzaken als gevolg van donker- of reststroom. De Philips Ultinon Pro7000 Festoon is ongevoelig voor donkerstroom, wat betekent dat er bij de meeste auto's geen flikkeringen optreden.



Publicatiedatum
2024-08-29

Versie: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *2 jaar standaardgarantie + 1 jaar verlenging. Ga naar philips.com/ auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid
* Voldoet niet aan ECE-norm