



Philips 7000 系列
推拉式智能门锁

全自动锁体
直觉式指纹识别
“0”键静音

DDL706ALAGGW

全自动，全面智能生活

一触快速开，关门自动锁

飞利浦 DDL706A-5HW 采用全自动锁体，搭配半导体指纹传感器，实现关门即走、一触即开的开关门体验，让你从此拥有便捷省心的智能生活。

安全守护，智在随芯

- 一旋即开
- 确保隐私，居家更安全

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 一握即开，灵敏便捷

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一家老小都适用

PHILIPS

产品亮点

全自动锁体



采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁的状态。

直觉式指纹识别



采用半导体指纹传感器，识别速度 $\leq 0.55^*$ ，当握住把手时，手指可自然落在指纹识别传感器上，实现一握即开，给您便捷又快速的开门体验。

“0”键静音



“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键2秒即可进入静音模式，贴心避免夜晚打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

4大解锁方式



支持指纹、密码、卡片、钥匙4种基本解锁方式，多样选择，从容应对不同情况，更能满足老人与小孩的使用需求。

室内解锁旋钮



门锁室内面板上设有解锁旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，旋转旋钮即可解锁，保障用户安全。

CLOSE键室内反锁



门锁室内面板上设有CLOSE键，长按CLOSE键即可实现反锁，当您在家中时，反锁功能可以确保您的隐私得到保护，不会被意外打扰或闯入，为您提供额外的安全保障。反锁后室外仅可使用管理密码或机械钥匙打开，

规格

设计和外观

- 颜色：香槟金
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：铝合金
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁：否
- 手机 App

容量

- 指纹：最多100组
- 卡片：最多100组
- 管理密码：1
- 用户密码：最多20组
- 一次性密码：1

电源规格

- 电源：4节AA电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：10个月*
- 最大电池容量：8节电池
- 应急电源：5V充电宝
- 工作电压：4.5-6伏

操作简易

- 指示灯：低电量提示，门锁状态提示
- 语音导航功能：真人语音导航

功能

- 锁体：全自动锁体，C级锁芯
- 锁定功能：系统锁定，室内反锁
- 安全功能：虚位密码功能，双重验证功能
- 警报功能：锁舌异常报警，系统锁定，防撬报警

模式

- 操作模式：手动模式，自动模式
- 系统设置模式：双重验证模式，通用模式

安装要求

- 门厚：38-60毫米，60-90毫米，90-120毫米，其它范围*
- 开门方向：右内开门，左外开门，右外开门，左内开门
- 门的类型：木门，铜门，防盗门

配件

- 机械钥匙：2
- 卡片：2
- 锁体：1
- 固定板：1
- 开孔模板：1
- 百洁布：1
- 用户手册：1
- 保修卡：1
- 合格证：1

* 0.55：数据来源于内部测试报告。

* App：DDL706A-SHW绑定的手机App为“飞利浦智能锁”。

* 其他范围，如为其他门板厚度选项，请联系我们的服务代理商或授权经销商。

* 10个月：该数据代表内部实验数据，实际电池使用寿命可能会因使用频率导致有所缩短。



发行日期 2024-10-08

版本：4.4.1

EAN: 69 71318 50498 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com