

Philips Ultinon Pro7000 SI
Luminosità intensa, guida
più sicura

Tipo di lampadina: WY5W

12 V, luce ambra intensa
2 anni + 1 di garanzia
Numero di lampadine: 2

12202AU70X2



Luminosità intensa per una guida più sicura

Luminosità intensa, guida più sicura

Per un comfort visivo impareggiabile e una guida più sicura, scegli le lampadine di segnalazione LED Philips Ultinon Pro7000. Sia in ambienti esterni che interni, i colori vivaci e la brillante luce ambra migliorano istantaneamente la visibilità e il benessere del conducente.

Visibilità superiore

- Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa
- Informazioni di sicurezza immediate per gli altri conducenti
- Design ergonomico con gamma a tre LED

Luci di segnalazione eleganti dallo stile inconfondibile

- Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Prestazioni durature

- Durata prolungata fino a 5.000 ore
- Durata prolungata fino a 5.000 ore

Semplice sostituzione plug-and-play

- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei modelli di auto
- Compatibilità elettrica con la maggior parte dei veicoli

PHILIPS

Luminosità intensa, guida più sicura

Tipo di lampadina: WY5W 12 V, luce ambra intensa, 2 anni + 1 di garanzia, Numero di lampadine: 2

In evidenza

Potente luminosità

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro7000 forniscono un'illuminazione ambra brillante e intensa per i ripetitori laterali. La tua auto esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Tecnologia Instant-on

Rispetto alle lampadine a incandescenza, le luci LED Philips Ultinon Pro7000 si accendono immediatamente per garantire che gli altri automobilisti possano reagire più velocemente, fornendoti una maggiore sicurezza.

Distribuzione uniforme della luce

Per gli indicatori di direzione e i ripetitori laterali, le lampadine LED Philips Ultinon Pro7000 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura la proiezione della luce dove serve.

Luce LED elegante

Anche se l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna è quello di consentire la visibilità per te e per gli altri, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare un'auto più recente, sostituire l'illuminazione esterna con le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro7000 è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi.

Durata fino a 5.000 ore

Desideri luci brillanti ed eleganti per l'auto ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si

bruciano? Questo è il problema principale delle lampadine tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. Perfino con un livello di intensità luminosa ancora più elevato, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro7000 hanno una durata imbattibile. Grazie a caratteristiche quali la tecnologia LED innovativa e i sistemi di gestione del calore, offrono una durata operativa fino a 5.000 ore e sono coperte da una garanzia di 3 anni*.

Durata fino a 5.000 ore

Desideri luci brillanti ed eleganti per l'auto ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale delle lampadine tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. Perfino con un livello di intensità luminosa ancora più elevato, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro7000 hanno una durata imbattibile. Grazie a caratteristiche quali la tecnologia LED innovativa e i sistemi di gestione del calore, offrono una durata operativa fino a 5.000 ore.

Pronti, partenza, installati!

Scopri l'esperienza plug-and-play: con Philips Ultinon Pro7000, la sostituzione delle lampadine è facile e veloce.

Compatibilità elettrica con la maggior parte dei veicoli

Le lampadine LED retrofit e le lampadine tradizionali si differenziano in termini di potenza effettiva, composizione e consumo energetico. La sostituzione delle lampadine tradizionali con altre lampadine LED può rivelarsi problematica. Le lampadine Philips Ultinon Pro7000 sono compatibili in termini di elettricità con la maggior parte delle auto. Se necessario, sono disponibili adattatori aggiuntivi come accessori per la risoluzione dei problemi. Vendiamo una soluzione completa.

LUM12202AU70X2/10

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: LED per il settore automotive Luminosità potente Distribuzione uniforme della luce
- Benefici attesi: Indicatori più eleganti e luminosi

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Ripetitori laterali
- Base: W21 x 9,5d
- Nome: WY5W LED 12202 AU70 12 V X2
- Denominazione tipo LED: LED-AMBER [≈WY5W]
- Omologazione ECE: NO
- Gamma: Ultinon Pro7000
- Tecnologia: LED
- Tipo: WY5W
- Voltaggio: 12 V

Durata

- Durata: 5000 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: 13
- Temperatura di colore: Arancione

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 0,5 W

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12202AU70X2
- Codice per l'ordine: 02313130

Dati logistici

- Codice per l'ordine: 12202AU70X2
- EAN1: 8719018023131
- EAN3: 8719018023148

Dati confezione

- EAN1: 8719018023131
- EAN3: 8719018023148
- Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 7,0 cm
- Larghezza: 2,5 cm
- Altezza: 11,5 cm
- Quantità confezione: 2 pz
- Ordine minimo (per i professionisti): 10 confezioni
- Peso lordo per pezzo [g]: 24°g.

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 19,5 cm
- Larghezza: 15,5 cm
- Altezza: 8,5 cm
- Peso lordo [kg]: 0,30 kg



Data di rilascio
2024-10-15

Versione: 3.3.1

EAN: 87 19018 02313 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 2 anni di garanzia + 1 anno di estensione. Visita il sito Web Philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia.

* Non conforme ECE