

Philips Ultinon Pro7000
Signallyspære til bil og
lastebil

LED-AMBER [≈W21/5 W]

Antall lyskilder: 2
12/24 V, Intens gul
Avansert kjøretøysystem

11066AU70X2



Få glede av overlegen lysstyrke for en tryggere kjøretur

Overlegen lysstyrke, tryggere kjøring

For uovertruffen synskomfort og tryggere kjøring velger du Philips Ultinon Pro7000 LED-signallyspærer. Utvendig bruk gir sterke farger og skarpt, gult lys som hjelper føreren med bedre sikt og velvære.

Overlegen sikt for tryggere kjøring

- Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys
- Umiddelbar sikkerhetsinformasjon for andre sjåførere
- Ergonomisk design med 360 graders strålemønster

Eksklusive, stilige signaler

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Ytelse som er laget for å vare

- Forbedret levetid på opptil 5000 timer
- Kjøleribbe i aluminium for å spre varmen mer effektivt

Enkel plug-and-play-erstatning

- Enkle å installere og kompatible med de fleste bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de fleste biler og lastebiler
- Enkle å montere på bilen

PHILIPS

Høydepunkter

Kraftfull styrke

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips Ultinon Pro7000 LED-signallys gir intenst gult lys med 15 LED-lys for blinklys og posisjonslys. De gjør det enklere for andre førere å se deg, noe som er avgjørende for at de kan reagere raskere. Jo tidligere du blir sett, desto tryggere blir kjøreturen din!

Instant-on-teknologi

Sammenlignet med glødelamper lyser Philips Ultinon Pro7000-LED-lamper umiddelbart for å sikre at andre sjåfører kan reagere raskere, slik at du er tryggere.

Enhetlig lysfordeling

Philips Ultinon Pro7000 LED gir jevn lysfordeling for blinklys, ryggelys, tåkelys bak og bremselys. Den 360 graders vinkelen gjør at lyset rettes akkurat der du trenger det. Ikke bare ser du mer av veien, men andre sjåfører ser også mer av deg.

Elegant LED-lys

Selv om hovedmålet med utvendig belysning er å hjelpe deg med å se og bli sett, er det ingen grunn til at bilen ikke også skal se bra ut. Hvis du ønsker å oppgradere stilen din uten å kjøpe en nyere bil, er det lurt å erstatte den utvendige belysningen med Philips Ultinon Pro7000 LED-signaler.

Levetid på opptil 5000 timer

Du ønsker sterke og stilige billys, men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet med konvensjonelle pærer: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et høyere lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger, og Philips Ultinon Pro7000 LED-lys har overlegen

holdbarhet. På grunn av funksjoner som høykvalitets LED-teknologi og avanserte varmehåndteringssystemer varer de i opptil 5000 driftstimer, og de dekkes av en garanti på 3 år*.

Superrobuste lamper laget i aluminium

Ved drift genererer LED-lys varme som reduserer lysstyrken og den totale levetiden. Philips Ultinon Pro7000 LED-lys har en kjøleribbe i aluminium som sprer varme mye raskere enn den konvensjonelle plastbasen som brukes i lyskilder av lavere kvalitet. Dette gjør lampene våre mer robuste og holdbare.

Klar, ferdig, installert!

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 LED-lys bruker de samme standarddekslene som de konvensjonelle lampene på bilen din. Dette gjør at du kan oppgradere uten å måtte endre noe og gir rask og enkel skifting.

Elektrisk kompatibilitet med de fleste biler og lastebiler

LED-ettermonteringspærer og vanlige pærer er forskjellige når det gjelder wattstyrke, sammensetning og strømforbruk. Utskifting av konvensjonelle pærer med andre LED-lys kan vise seg å være problematisk. Takket være den innebygde, konstante driveren med integrert krets fungerer Philips Ultinon Pro7000-pærer med 9–32-volts systemer, og de er elektrisk kompatible med de fleste biler og lastebiler. Canbus-adaptore kan om nødvendig brukes som tilbehør for feilsøking. Vi selger en komplett løsning.

Polaritetsfri konstruksjon

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 leveres med polaritetsfri konstruksjon, slik at du ikke trenger å bekymre deg for polariteten under montering. Det sparer deg for tid og gjør monteringen enklere.

LUM11066AU70X2/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Polaritetsfri LED i bilkvalitet
- Kraftig lysstyrke
- Jevn lysfordeling
- Forventede fordeler: Lysere, elegante signal

Produktbeskrivelse

- Bruk: Blinklys foran, posisjonslys foran, blinklys bak, posisjonslys bak og baklys
- Base: Universallampesokkel
- Betegnelse: W21/5 W LED Gul 11066 AU70 12/24 V X2
- Betegnelse LED-type: LED-AMBER [≈W21/5 W]
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Pro7000
- Teknologi: LED
- Type: W21/5 W
- Spenning: 12V + 24V V

Levetid

- Levetid: 5000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 250 lm / 95 lm (12 V) 305 lm / 150 lm (24 V)
- Fargetemperatur: GUL

Elektriske egenskaper

- Spenning: 12/24 V
- Wattstyrke: 2,7 W / 0,9 W (12 V) 3,3 W / 1,5 W (24 V)

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11066AU70X2
- Bestillingskode: 02267730

Logistiske data

- Bestillingskode: 11066AU70X2
- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018022677
- EAN3: 8719018022684
- Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 7,0 cm
- Bredde: 2,5 cm
- Høyde: 11,5 cm
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 10 pakker
- Bruttovekt per del [g]: 40 g

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19,5 cm
- Bredde: 15,5 cm
- Høyde: 8,5 cm
- Bruttovekt [kg]: 0,46 kg



Utgivelsesdato
2024-07-22

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02267 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 2 års standardgaranti + 1 år utvidet. Gå til philips.com/autowarranty for mer informasjon om garantivilkårene våre.

* Ikke i samsvar med ECE