

Philips Ultinon Pro7000
Lampadina di segnalazione
per camion

LED-WHITE [≈R5W/R10W]

Numero di lampadine: 2
12/24 V, 6000 K luce bianca
fredda
Sistema innovativo per
l'automotive

24805CU70X2



Luminosità intensa per una guida più sicura

Luminosità intensa, guida più sicura

Per un comfort visivo impareggiabile e una guida più sicura, scegli le lampadine di segnalazione LED Philips Ultinon Pro7000. Sia in ambienti esterni che interni, i colori vivaci e la brillante luce bianca migliorano istantaneamente la visibilità e il benessere del conducente.

Visibilità superiore

- Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa
- Design ergonomico con gamma a tre LED

Luci di segnalazione eleganti dallo stile inconfondibile

- Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Prestazioni durature

- Durata prolungata fino a 5.000 ore

Semplice sostituzione plug-and-play

- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei modelli di camion

PHILIPS

Lampadina di segnalazione per camion
LED-WHITE [≈R5W/R10W] Numero di lampadine: 2, 12/24 V, 6000 K luce bianca fredda, Sistema innovativo per l'automotive

Specifiche

Descrizione del prodotto

- Base: BA15s
- Nome: R5W/R10W LED bianco 24805 CU70 24 V X2
- Omologazione ECE: NO
- Gamma: Ultinon Pro7000
- Tecnologia: LED
- Tipo: R5W/R10W
- Voltaggio: 12V + 24V V
- Applicazione: Luci di posizione anteriori e posteriori, ripetitore laterale, abitacolo e targa per veicoli da 12 e 24 V
- Denominazione tipo: LED-WHITE [≈R5W/R10W]

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12/24 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice per l'ordine: 24805CU70X2

Dati confezione

- EAN1: 8719018023155
- EAN3: 8719018023162
- Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 7,0 cm
- Larghezza: 2,5 cm
- Altezza: 11,5 cm
- Quantità confezione: 2 pz.
- Ordine minimo (per i professionisti): 10 confezioni

LUM24805CU70X2/10

In evidenza

Potente luminosità

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro7000 forniscono un effetto luce diurna brillante fino a 6000 K per le luci di posizione e per l'abitacolo. Il tuo camion esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Distribuzione uniforme della luce

Sia che si tratti di luci di parcheggio, della targa o dell'abitacolo, le lampadine LED Philips Ultinon Pro7000 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura la proiezione della luce dove serve.

Luce LED elegante

Anche se l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna è quello di consentire la visibilità per te e per gli altri, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare un camion più recente, sostituire l'illuminazione esterna con le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro7000 è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi.

Durata fino a 5.000 ore

Desideri luci brillanti ed eleganti per il camion ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale delle lampadine tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. Perfino con un livello di intensità luminosa ancora più elevato, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro7000 hanno una durata imbattibile. Grazie a caratteristiche quali la tecnologia LED innovativa e i sistemi di gestione del calore, offrono una durata operativa fino a 5.000 ore e sono coperte da una garanzia di 3 anni*.

Pronti, partenza, installati!

Scopri l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro7000 sono dotate di attacchi standard e non hanno polarità, per consentire una sostituzione facile e veloce.



Data di rilascio
2024-01-17

Versione: 1.1.1

EAN: 87 19018 02315 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *2 anni di garanzia + 1 anno di estensione. Visita il sito Web Philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia.

* Non conforme ECE