



Philips Ultinon Pro7000 SI
Superieure helderheid,
veiliger rijden

Type lamp: W21W

12/24 V, 6000 K koel wit
Geavanceerd autosysteem
2+1 jaar garantie

11065CU70X2

Geniet van superieure helderheid voor veiliger rijden

Superieure helderheid, veiliger rijden

Kies voor ongeëvenaard visueel comfort en veiliger rijden de Philips Ultinon Pro7000 LED-signaallampen. Bij toepassingen buiten verbeteren de levendige kleuren en het heldere, witte licht onmiddellijk het zicht en welzijn van de bestuurder.

Superieure zichtbaarheid voor veiliger rijden

- Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting
- Directe veiligheidsinformatie voor andere automobilisten
- Ergonomisch ontwerp met 360° straalpatroon

Hoogwaardige, stijlvolle signalering

- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Langdurige prestaties

- Langere levensduur, tot 5000 uur
- Aluminium koellichaam om warmte efficiënter af te voeren

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Eenvoudig te installeren en compatibel met de meeste automodellen
- Elektrische compatibiliteit met de meeste auto's en vrachtwagens
- Eenvoudig te installeren in uw auto

PHILIPS

Kenmerken

Krachtig en helder

Het signaleren van de bedoelde beweging van uw voertuig is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen moet u anderen laten weten wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalering nog groter. Philips Ultinon Pro7000 LED-signaallampen bieden krachtige helderheid met 15 LED's voor uw signalen. Ze helpen u om beter te zien en gezien te worden, en waarschuwen andere bestuurders voor uw bewegingen, wat essentieel is voor hen om sneller te reageren. Hoe meer u ziet en wordt gezien, hoe veiliger uw rit zal zijn!

Instant-on technologie

In tegenstelling tot gloeilampen springen Philips Ultinon Pro7000 LED's direct aan, zodat andere automobilisten sneller kunnen reageren, waardoor u veiliger blijft.

Gelijkmatige lichtverdeling

De Philips Ultinon Pro7000 LED zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling voor de richtingaanwijzers, achteruitrijlichten, mistachterlichten en remlichten. De hoek van 360° zorgt ervoor dat het licht wordt geprojecteerd waar u het nodig hebt. U kunt niet alleen meer van de weg zien, maar andere automobilisten kunnen ook meer van u zien.

Elegante LED-lamp

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door Philips Ultinon Pro7000 LED-signaallampen een slimme besteding van uw geld.

Levensduur tot 5000 uur

U wilt heldere, stijlvolle verlichting in uw auto, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. Dat is een groot nadeel van conventionele lampen: hoe krachtiger het licht, des te korter de levensduur. Zelfs bij een hogere lichtintensiteit gaan LED's veel

langer mee. Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen zijn gemaakt voor langdurig gebruik. Dankzij functies zoals geavanceerde LED-technologie en geavanceerde warmtebeheersystemen gaan ze tot wel 5000 uur mee. Bovendien worden ze gedekt door een 3-jarige garantie*.

Superrobuuste lampen gemaakt met aluminium

Tijdens het gebruik genereren LED's warmte, waardoor de helderheid en levensduur afnemen. De Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen hebben een aluminium koellichaam dat de warmte veel sneller afvoert dan de conventionele kunststof basis die wordt gebruikt door goedkope lampen van inferieure kwaliteit. Dat maakt onze lampen robuuster en duurzamer.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Geniet van de Plug & Play-ervaring: de Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen gebruiken dezelfde standaardkappen als de conventionele lampen in uw auto. U hoeft dus geen wijzigingen aan te brengen om een upgrade door te voeren, zodat u ze snel en eenvoudig kunt vervangen.

Elektrische compatibiliteit met de meeste auto's en vrachtwagens

LED-retrofitlampen en conventionele lampen verschillen van elkaar wat betreft wattage, samenstelling en energieverbruik. Het vervangen van uw conventionele lampen door andere LED's kan problemen opleveren. Dankzij de ingebouwde constante IC-driver werken de Philips Ultinon Pro7000-lampen in systemen van 9-32 volt en zijn ze elektrisch compatibel met de meeste auto's en vrachtwagens. CANbus-adapters zijn verkrijgbaar als accessoires voor het oplossen van problemen, indien nodig. Wij verkopen een complete oplossing.

Ontwerp zonder polariteit

Geniet van de Plug & Play-ervaring: de Philips Ultinon Pro7000 heeft een ontwerp zonder polariteit, zodat u zich hier tijdens de installatie geen zorgen over hoeft te maken. Dit bespaart u tijd en maakt de installatie eenvoudiger.

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Polariteitsvrije LED-lamp die voldoet aan de kwaliteitsnormen van de automobielbranche
- Krachtige helderheid
- Gelijkmatige lichtverdeling
- Verwachte voordelen: Helderdere, elegante signalen

Productbeschrijving

- Toepassing: Achteruitrijlichten, richtingaanwijzers achter en voor, remlichten, mistlampen achter voor voertuigen van 12 en 24 V
- Voet: Universele wigbasis
- Aanduiding: W21W LED wit 11065 CU70 12/24 V X2
- Type LED-aanduiding: LED-WIT [≈W21W]
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Type: W21W
- Voltage: 12V + 24V volt

Levensduur

- Levensduur: 5000 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 340 lm (12 V) 420 lm (24 V)
- Kleurtemperatuur: 6000 K

Elektrische kenmerken

- Voltage: 12/24 volt
- Wattage: 2,6W (12 V) 3,3W (24 V)

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11065CU70X2
- Bestelcode: 02259230

Logistieke gegevens

- Bestelcode: 11065CU70X2
- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018022592
- EAN3: 8719018022608
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 7,0 cm
- Breedte: 2,5 cm
- Hoogte: 11,5 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10 verpakkingen
- Bruto gewicht per stuk [g]: 40 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 19,5 cm
- Breedte: 15,5 cm
- Hoogte: 8,5 cm
- Bruto gewicht [kg]: 0,46 kg



Publicatiedatum
2024-08-29

Versie: 3.3.1

EAN: 87 19018 02259 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *2 jaar standaardgarantie + 1 jaar verlenging. Ga naar philips.com/ auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid
* Voldoet niet aan ECE-norm