

PHILIPS

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

Ultinon Pro7000 SI

Тип крушка: P21W

12/24 V, 6000 K студена бяла светлина

Усъвършенствана автомобилна система

2+1 години гаранция

11498CU70X2



Насладете се на превъзходна яркост за по-безопасно шофиране

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

За несравним визуален комфорт и по-безопасно шофиране изберете LED сигнални крушки Philips Ultinon Pro7000. Във външно приложение техните наситени цветове и ярка, бяла светлина незабавно подобряват видимостта и благосъстоянието на водача.

Превъзходна видимост за по-безопасно шофиране

- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори
- Ергономичен дизайн с 360° модел на светлинния лъч

Висококачествени, стилни сигнални светлини

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа
- Алюминиев радиатор за по-ефективно разсейване на топлината

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили
- Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони
- Лесно монтиране в автомобила ви

Акценти

Мощна яркост с 15 LED

Сигнализирането на планираното движение на вашето превозно средство е от жизненоважно значение за вашата безопасност. За да се избегнат сблъсъци, другите хора трябва да знаят какво правите. А когато лошото време намалява видимостта, необходимостта от ярка и наситена сигнализация става още по-голяма. Philips Ultinon Pro7000 осигуряват мощна яркост с 15 LED за вашите сигнали. Те ще ви помогнат да виждате и да бъдете виждани по-добре, като предупреждават другите водачи за вашите движения, което е жизненоважно, за да могат да реагират по-бързо. Колкото повече виждате и бивате виждани, толкова по-безопасно ще бъде шофирането ви!

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка, Philips Ultinon Pro7000 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което ви осигурява по-голяма безопасност.

Равномерно разпределение на светлината

За вашите пътепоказатели, светлини за заден ход, задни светлини за мъгла и стоп светлини Philips Ultinon Pro7000 LED ви осигурява равномерно разпределение на светлината. 360-градусовият ъгъл гарантира, че светлината се проектира там, където ви е необходима. Така не само вие виждате повече от пътя, но и другите водачи ви виждат по-добре.

Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете забелязани, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов автомобил, замяната на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro7000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният недостатък на обикновените крушки – колкото по-мощни са крушките, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината LED издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенстваните системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа и са покрити от 3-годишна гаранция*.

Суперздрави крушки, изработени с алуминий

При работа LED генерират топлина, която намалява тяхната яркост и обща продължителност на живота. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 разполагат с алуминиев радиатор, който разсейва топлината много по-бързо от конвенционалната пластмасова основа, използвана от евтини крушки с по-ниско качество. Това прави нашите крушки по-здрави и по-дълготрайни.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяване: LED светлините Philips Ultinon Pro7000 използват същите стандартни накрайници като конвенционалните лампи на вашия автомобил, което ви позволява да ги надградите без необходимост от модификация, така че подмяната е бърза и лесна.

Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Благодарение на вградените драйвер с постоянна интегрална схема крушките Philips Ultinon Pro7000 работят в системи с напрежение 9 – 32 волта и са електрически съвместими с повечето леки и товарни автомобили. Ако е необходимо, като аксесоари за отстраняване на неизправности се предлагат CANbus адаптери. Ние продаваме цялостно решение.

Дизайн без полярност

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro7000 се предлагат с дизайн без полярност, така че не е нужно да се притеснявате за полярността по време на монтажа. Това ще ви спести време и ще направи монтажа по-лесен.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Безполярен светодиод от автомобилен клас с мощна яркост и равномерно разпръскване на светлината
Очаквани ползи: По-ярки, елегантни сигнали

Описание на продукта

Приложение: Светлини за заден ход, задни и предни мигачи, стоп светлини, задни светлини за мъгла за 12 и 24 V превозни средства
Цокъл: BA15S
Обозначение: P21W LED бяла светлина 11498 CU70 12/24 V X2
Обозначение на тип светодиод: LED-WHITE [≈P21W]
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro7000
Технология: LED
Тип: P21W
Напрежение: 12V + 24V V

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K
Лумена: 340 lm (12 V) 420 lm (24 V)

Електрически характеристики

Мощност: 2,6 W (12 V) 3,3 W (24 V) W
Напрежение: 12/24 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11498CU70X2

Логистични данни

Код за поръчка: 11498CU70X2
EAN1: 8719018022714
EAN3: 8719018022721

Данни за опаковката

EAN1: 8719018022714
EAN3: 8719018022721
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 7,0 см
Ширина: 2,5 см
Височина: 11,5 см
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
MOQ (за професионалисти): 10 опаковки
Брутно тегло на бройка [г]: 40 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 19,5 см
Ширина: 15,5 см
Височина: 8,5 см
Бруто тегло (кг): 0,46 кг

