

PHILIPS

Сигнализираща крушка за
автомобили и камиони

Ultinon Pro7000 SI

Тип крушка: W16W

12/24 V, 6000 K студена бяла
светлина

Усъвършенствана автомобилна
система

2+1 години гаранция

11067CU70X1



Насладете се на превъзходна яркост за по-безопасно шофиране

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

За несравним визуален комфорт и по-безопасно шофиране изберете LED сигнални крушки Philips Ultinon Pro7000. Във външно приложение техните наситени цветове и ярка, бяла светлина незабавно подобряват видимостта и благосъстоянието на водача.

Превъзходна видимост за по-безопасно шофиране

- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Оптимизирани за по-добра видимост
- Ергономичен дизайн с 360° модел на светлинния лъч

Висококачествени, стилни сигнални светлини

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа
- Алюминиев радиатор за по-ефективно разсейване на топлината

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили
- Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони
- Лесно монтиране в автомобила ви

Акценти

Мощна яркост

Сигнализирането за желаната посока на движение на превозното средство е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. LED сигналните светлини Philips Ultinon Pro7000 ви предоставят ярка дневна светлина и до 7000 К за движение на заден ход за подобряване на видимостта отзад. Вашият автомобил изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.

Равномерно разпределение на светлината

За светлините за заден ход Philips Ultinon Pro7000 LED ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където ви е необходима.

Равномерно разпределение на светлината

За вашите пътепоказатели, светлини за заден ход, задни светлини за мъгла и стоп светлини Philips Ultinon Pro7000 LED ви осигурява равномерно разпределение на светлината. 360-градусовият ъгъл гарантира, че светлината се проектира там, където ви е необходима. Така не само вие виждате повече от пътя, но и другите водачи ви виждат по-добре.

Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете забелязани, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов автомобил, замяната на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro7000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният недостатък на обикновените крушки – колкото по-мощни са крушките, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината LED издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенстваните системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа и са покрити от 3-годишна гаранция*.

Суперздрави крушки, изработени с алуминий

При работа LED генерират топлина, която намалява тяхната яркост и обща продължителност на живота. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 разполагат с алуминиев радиатор, който разсейва топлината много по-бързо от конвенционалната пластмасова основа, използвана от евтини крушки с по-ниско качество. Това прави нашите крушки по-здрави и по-дълготрайни.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяване: LED светлините Philips Ultinon Pro7000 използват същите стандартни накрайници като конвенционалните лампи на вашия автомобил, което ви позволява да ги надградите без необходимост от модификация, така че подмяната е бърза и лесна.

Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Благодарение на вградения драйвер с постоянна интегрална схема крушките Philips Ultinon Pro7000 работят в системи с напрежение 9 – 32 волта и са електрически съвместими с повечето леки и товарни автомобили. Ако е необходимо, като аксесоари за отстраняване на неизправности се предлагат CANbus адаптери. Ние продаваме цялостно решение.

Дизайн без полярност

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro7000 се предлагат с дизайн без полярност, така че не е нужно да се притеснявате за полярността по време на монтажа. Това ще ви спести време и ще направи монтажа по-лесен.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Безполярен светодиод от автомобилен клас с мощна яркост и равномерно разпръскване на светлината
Очаквани ползи: По-ярки, елегантни сигнали

Описание на продукта

Приложение: Задни светлини за мъгла и светлини за заден ход за 12 и 24 V превозни средства
Цокъл: W2,1 x 9,5d
Обозначение: W16W LED бяла светлина 11067 CU70 12/24 V X1
Обозначение на тип светодиод: LED-T16 [≈W16W]
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro7000
Технология: LED
Тип: W16W
Напрежение: 12V + 24V V

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 350 lm (12 V) 370 lm (24 V)
Цветна температура: 6000 K

Електрически характеристики

Напрежение: 12/24 V
Мощност: 2,5 W (12 V) 2,7 W (24 V)

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11067CU70X1
Код за поръчка: 02283730

Логистични данни

Код за поръчка: 11067CU70X1
EAN1: 8719018022837
EAN3: 8719018022844

Данни за опаковката

EAN1: 8719018022837
EAN3: 8719018022844
Тип опаковка: X1

Информация за опакован продукт

Дължина: 7,0 см
Ширина: 2,5 см
Височина: 11,5 см
Количество артикули в опаковка: 1 бр.
MOQ (за професионалисти): 10 опаковки
Брутно тегло на бройка [g]: 30 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 19,5 см
Ширина: 15,5 см
Височина: 8,5 см
Бруто тегло (кг): 0,36 кг

