

PHILIPS

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

Ultinon Pro7000 SI

Тип крушка: W21/5W

12/24 V, 6000 K студена бяла светлина

Усъвършенствана автомобилна система

2+1 години гаранция

11066CU70X2



Насладете се на превъзходна яркост за по-безопасно шофиране

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

За несравним визуален комфорт и по-безопасно шофиране изберете LED сигнални крушки Philips Ultinon Pro7000. Във външно приложение техните наситени цветове и ярка, бяла светлина незабавно подобряват видимостта и благосъстоянието на водача.

Превъзходна видимост за по-безопасно шофиране

- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори
- Ергономичен дизайн с 360° модел на светлинния лъч

Висококачествени, стилни сигнални светлини

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа
- Алюминиев радиатор за по-ефективно разсейване на топлината

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили
- Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони
- Лесно монтиране в автомобила ви

Акценти

Мощна яркост

Сигнализирането на планираното движение на вашето превозно средство е от жизненоважно значение за вашата безопасност. За да се избегнат сблъсъци, другите хора трябва да знаят какво правите. А когато лошото време намалява видимостта, необходимостта от ярка и наситена сигнализация става още по-голяма. Сигналните LED светлини Philips Ultinon Pro7000 осигуряват мощна яркост с 15 LED за вашите сигнали за спиране и заден ход. Те ще помогнат на другите шофьори да ви виждат по-добре, което е жизненоважно, за да могат да реагират по-бързо. Колкото по-рано ви видят, толкова по-безопасно ще бъде шофирането ви!

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка, Philips Ultinon Pro7000 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което ви осигурява по-голяма безопасност.

Равномерно разпределение на светлината

За вашите пътепоказатели, светлини за заден ход, задни светлини за мъгла и стоп светлини Philips Ultinon Pro7000 LED ви осигурява равномерно разпределение на светлината. 360-градусовият ъгъл гарантира, че светлината се проектира там, където ви е необходима. Така не само вие виждате повече от пътя, но и другите водачи ви виждат по-добре.

Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете забелязани, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов автомобил, замяната на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro7000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният недостатък на обикновените крушки – колкото по-мощни са крушките, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината LED издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенствените системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа и са покрити от 3-годишна гаранция*.

Суперздрави крушки, изработени с алуминий

При работа LED генерират топлина, която намалява тяхната яркост и обща продължителност на живота. LED светлините Philips Ultinon Pro7000 разполагат с алуминиев радиатор, който разсейва топлината много по-бързо от конвенционалната пластмасова основа, използвана от евтини крушки с по-ниско качество. Това прави нашите крушки по-здрави и по-дълготрайни.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяване: LED светлините Philips Ultinon Pro7000 използват същите стандартни накрайници като конвенционалните лампи на вашия автомобил, което ви позволява да ги надградите без необходимост от модификация, така че подмяната е бърза и лесна.

Електрическа съвместимост с повечето автомобили и камиони

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребявана електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Благодарение на вградения драйвер с постоянна интегрална схема крушките Philips Ultinon Pro7000 работят в системи с напрежение 9 – 32 волта и са електрически съвместими с повечето леки и товарни автомобили. Ако е необходимо, като аксесоари за отстраняване на неизправности се предлагат CANbus адаптери. Ние продаваме цялостно решение.

Дизайн без полярност

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro7000 се предлагат с дизайн без полярност, така че не е нужно да се притеснявате за полярността по време на монтажа. Това ще ви спести време и ще направи монтажа по-лесен.

Ultinon Pro7000 SI

Превъзходна яркост, по-безопасно шофиране

LUM11066CU70X2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Безполярен светодиод от автомобилен клас с мощна яркост и равномерно разпръскване на светлината
Очаквани ползи: По-ярки, елегантни сигнали

Описание на продукта

Приложение: Стоп светлини и задни сигнални светлини за 12 и 24 V превозни средства

Цокъл: Универсална клиновидна фасунга

Обозначение: W21/5W LED бяла светлина 11066 CU70 12/24 V X2

Обозначение на тип светодиод: LED-WHITE [≈W21/5W]

Хомологация ECE: HE

Серия: Ultinon Pro7000

Технология: LED

Тип: W21/5W

Напрежение: 12V + 24V V

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 340 lm/140 lm (12 V) 430 lm/230 lm (24 V)

Цветна температура: 6000 K

Електрически характеристики

Напрежение: 12/24 V

Мощност: 2,7 W/0,9 W (12 V) 3,5 W/1,6 W (24 V)

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11066CU70X2

Код за поръчка: 02265330

Логистични данни

Код за поръчка: 11066CU70X2

EAN1: 8719018022653

EAN3: 8719018022660

Данни за опаковката

EAN1: 8719018022653

EAN3: 8719018022660

Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 7,0 см

Ширина: 2,5 см

Височина: 11,5 см

Количество артикули в опаковка: 2 бр.

MOQ (за професионалисти): 10 опаковки

Брутно тегло на бройка [г]: 40 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 19,5 см

Ширина: 15,5 см

Височина: 8,5 см

Бруто тегло (кг): 0,46 кг

