



Philips Ultinon Access
Lâmpada para faróis de
automóveis

LED-HL [≈HB3/4]

Lâmpada LED de montagem
direta
Design compacto
Luz branca fria de 6000 K

11005U2500CX

Melhorar. Conduzir. Desfrutar.

Instalação fácil e rápida

Melhore as lâmpadas para faróis do seu veículo com a gama de LED Philips Ultinon Access. Estas lâmpadas são tão rápidas e fáceis de instalar como as lâmpadas de halogéneo! Melhore a sua iluminação com 80% de brilho adicional* e desfrute da mais recente tecnologia LED no seu automóvel.

Instalação fácil e rápida

- Instal. Plug-and-play

Melhor desempenho de luz

- Desempenho do feixe de luz superior ao do halogéneo

Qualidade fiável da Philips

- Em conformidade com as normas para automóveis
- Desempenho duradouro

PHILIPS

Lâmpada para faróis de automóveis
LED-HL [≈HB3/4] Lâmpada LED de montagem direta, Design compacto, Luz branca fria de 6000 K

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Lâmpada LED de montagem direta
- Vantagens esperadas: Instalação simples e rápida

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, médios, faróis de nevoeiro
- Encaixe: P20d/P22d
- Designação: LED HB3/4 11005 12 V U2500 CX
- Temperatura de funcionamento: -40 °C / +85 °C
- Alcance: Ultinon Access
- Tecnologia: LED
- Tipo: [≈HB3], [≈HB4]
- Homologação ECE R37: Não
- Homologação ECE R10
- Sem polaridade

Vida útil

- Vida útil: 1500 horas

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Lúmenes [lm]: 1800

Caraterísticas elétricas

- Potência: 20 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11005U2500CX
- Código de encomenda: 02574650

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018025746
- EAN3: 8719018025760
- Tipo de embalagem: CX
- EAN2: 8719018025753

Informação do produto embalado

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.7 cm
- Altura: 7.9 cm
- Quantidade na embalagem: 2 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 4 conjuntos / 8 unidades

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 20.2 cm
- Largura: 10.5 cm
- Altura: 10 cm

LUM11005U2500CX/10

Destaques

Instal. Plug-and-play

Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Access são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Encaixam facilmente em veículos equipados com lâmpadas do tipo HB3/HB4 e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos**.

O feixe tem um desempenho superior ao halogéneo

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access foram concebidas para oferecer um melhor desempenho do feixe de luz do que as lâmpadas de halogéneo num design compacto e universal. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia LED, proporcionam o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, mas melhoram significativamente o desempenho do feixe utilizando menos energia. Com até 80% de brilho extra*, as lâmpadas LED Philips Ultinon Access proporcionam aos condutores uma melhor visão em estrada, facilitando a deteção de obstáculos e a condução com maior segurança.

Em conformidade com as normas para automóveis

Tecnologicamente avançada, a iluminação Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua compatibilidade com as exigências do ambiente automóvel atual, concebemos os nossos produtos o mais próximo possível das normas da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Access estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, as nossas lâmpadas não perturbam o funcionamento de outros componentes do veículo.

Desempenho duradouro

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access são rigorosamente testadas e verificadas para garantir uma duração a longo prazo e um desempenho duradouro. A nossa gama oferece até três vezes a vida útil de uma lâmpada de halogéneo comparável e de uma luz homogénea durante toda a vida útil das lâmpadas. A política de garantia da Philips abrange as lâmpadas LED Philips Ultinon Access. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para saber mais e inscrever-se para obter uma garantia alargada***. Desfrute da melhor tecnologia atual com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access.



Data de publicação
2024-05-11

Versão: 8.2.2

EAN: 87 19018 02574 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

** Em comparação com as disposições mínimas legais para lâmpadas de halogéneo

*** É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes de retromontagem LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.

**** Garantia padrão de 2 anos + 1 ano alargada. Visite philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia