

PHILIPS

Instalación rápida y sencilla

Ultinon Access

Tipo de lámpara: H4, H19

Lámpara LED de montaje directo

Diseño compacto

Luz blanca fría de 6000 K

11342U2500CX



Actualiza. Conduce. Disfruta.

Instalación rápida y sencilla

Actualiza las luces principales de tu vehículo con la gama LED Ultinon Access de Philips. Estas bombillas son tan rápidas y fáciles de instalar como las lámparas halógenas. Mejora tu iluminación con un 80 % de brillo adicional* y disfruta de la última tecnología LED en tu coche.

Instalación rápida y sencilla

- instalación Plug and Play

Mejor rendimiento lumínico

- Mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas

Calidad fiable de Philips

- Cumple con los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

Destacados

Instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas H4/H19 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos**

El haz supera a los halógenos

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional*, las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.

Cumple con los estándares de automoción

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha obtenido el reconocimiento del sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Rendimiento duradero

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han sometido a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La política de garantía de Philips cubre las lámparas LED Philips Ultinon Access. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para obtener más información y regístrese para obtener una garantía ampliada***. Disfrute de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Access.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Lámpara LED de montaje directo

Ventajas esperadas: Instalación sencilla y rápida

Descripción del producto

Aplicación: Luces largas, luces cortas

Base: P43t-38/PU43t-3

Denominación: LED H4/H19 11342 12 V U2500 CX

Denominación del tipo LED: [≈H4], [≈H19]

Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C

Gama: Ultinon Access

Tecnología: LED

Tipo: H4, H19

Homologación ECE R37: No

Homologación ECE R10

Sin polaridad

Duración

Duración: 1500 horas

Características de la luz

Lúmenes: 1500 lm/1000 lm

Temperatura del color: 6000 K

Características eléctricas

Vataje: 20 W

Voltaje: 12 V

Información de pedido

Entrada de pedido: 11342U2500CX

Código de pedido: 02565450

Datos del embalaje

EAN1: 8719018025654

EAN3: 8719018025678

Tipo de embalaje: CX

EAN2: 8719018025661

Información del producto embalado

Longitud: 9.5 cm

Anchura: 4.7 cm

Altura: 7.9 cm

Cantidad por paquete: 2 pcs

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4 conjuntos/8 unidades

Información de embalaje exterior

Longitud: 20.2 cm

Anchura: 10.5 cm

Altura: 10 cm



** En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

***Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

**** 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía ampliada. Visite philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía