

Philips Xperion 3000  
Motorhuvslampa

1 200 lm boost/300 lm eko

Batteritid: 3 h (eko: 12 h)

Alternativ för mångsidigt tillbehör  
Hopfällbar

LUMX30BONNX1



## Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

### Mångsidig och vikbar LED-motorhuvslampa

Philips Xperion 3000 LED-motorhuvslampan ger en bred kägla på 1 200 lumen i ett mångsidigt och flexibelt motorhuvformat.

#### **Skarp och bekväm arbetslampa**

- Lys upp hela arbetsområdet
- Se alla detaljer med 110° spridningsvinkel

#### **Mångsidig för handsfree-användning**

- Smart handtag så att du kan placera lampan för handsfree-användning

#### **Praktisk och enkel att använda**

- Batteri med lång livslängd
- Batteristatusindikator

#### **Robust lampa för daglig användning**

- Kraftigt aluminium- och nylonhölje
- Vatten- och dammskyddad

# PHILIPS

## Motorhuvslampa

1 200 lm boost/300 lm eko Batteritid: 3 h (eko: 12 h), Alternativ för mångsidigt tillbehör, Hopfällbar

# Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Mångsidigt tillbehör
- Väntade fördelar: Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

### Produktbeskrivning

- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP54
- Magnet: Magnetiskt handtag
- Material och finish: Aluminium, nylon
- Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C °C
- Vridbart ljus: 225°
- Sortiment: Xperion 3000
- Teknik: LED
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Krok: 2 vridbara krokar
- Handsfree-alternativ: Magnetiskt handtag, 2 krokar

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K
- Ljusintensitet (Boost): 1 200 lumen
- Ljusintensitet (Eco): 600/300 lumen
- Spridningsvinkel: 110°

### Elektriska specifikationer

- Batterikapacitet: 5200 mAh
- Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 12 timmar
- Batterityp: Litiumbatteri

- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 4 timmar
- Strömkälla: batteri
- Wattal: 10 W
- Spänning: 3,7 V

### Beställningsinformation

- Beställningspost: 2517331
- Beställningskod: X30BONNX1

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

### Produktinformation i förpackning

- Längd: 41,8 cm
- Bredd: 10,8 cm
- Höjd: 5,3 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Vikt med batterier: 0,8 Kg g
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel

### Förpackningsinformation

- Längd: 46,7 cm
- Bredd: 23,5 cm
- Höjd: 17,5 cm
- Bruttovikt per del: 0,8 kg g

LUMX30BONNX1/10

# Funktioner

### Skarp och bekväm arbetslampa

Philips Xperion 3000 LED-motorhuvslampa ger ett kraftfullt, starkt ljus på 1 200 lumen, vilket hjälper dig att upptäcka de allra minsta detaljerna så att du kan se det du behöver för att få jobbet gjort snabbt.

### 110° spridningsvinkel

Philips Xperion 3000 LED-motorhuvslampa ger en bred spridningsvinkel på 110°, vilket är perfekt för att lysa upp hela arbetsområdet. Med det här breda, starka ljuset kan du se varenda liten detalj när du arbetar.

### Mångsidiga tillbehör

Det smarta handtaget på vår motorhuvslampa kan användas som ett stöd så att du inte behöver hålla i lampan, som en krok för att hänga upp lampan eller fästa den på en metallyta med dess inbyggda magneter. Den här mångsidigheten gör att du kan placera lampan enkelt och i rätt vinkel samt rikta kågän precis där du behöver den.

### Redo för action

Philips Xperion 3000 LED-motorhuvslampa ger tre timmars kontinuerlig användning i boostläge (1 200 lm) och upp till tolv timmar i ekoläge (300 lm). Det tar mindre än fyra timmar att ladda batterierna helt över natten så att du är redo att börja arbeta igen nästa dag.

### Hamna inte i mörkret

Se när batteriet behöver laddas. Philips LED-motorhuvslampa har en batteristatusindikator som visar hur länge arbetslampan kan lysa innan batteriet är helt urladdat. Nu behöver du inte längre få slut på batteri mitt i jobbet. Indikatorn visar även återstående tid tills batteriet är fulladdat.

### Utformad för hållbarhet

Det robusta aluminium- och nylonhöljet på Philips LED-motorhuvslampa uppfyller den internationella slagtålighetsstandarden IK07 och är utformat för att tåla tuffa arbetsmiljöer. För vi vet att även de mest försiktiga arbetarna ibland tappar sina verktyg.

### Utformad för hållbarhet

Philips LED-motorhuvslampa uppfyller den internationella stänk- och dammtålighetsklassningen IP54. Lampan är tillverkad efter stränga tillverkningsstandarder med flera förseglingsprocesser, vilket innebär att den står emot vattenstänk och damm.



Publiceringsdatum  
2024-02-09

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)