



Philips Ultinon Access  
Forlygtepære

**LED-HL [≈H4,≈H19]**  
LED-pære med direkte montering  
Kompakt design  
6000 K køligt hvidt lys

**11342U2500CX**

# Opgrader. Kør. Nyd.

Hurtig og nem at montere

Opgrader dit køretøjs forlygter med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærer er lige så hurtige og nemme at montere som halogenlyskilder! Gør lyset bedre med 80 % ekstra lysstyrke, og nyd den nyeste LED-teknologi til din bil.

#### **Hurtig og nem at montere**

- plug-and-play-installation

#### **Bedre lysydelse**

- Bedre lysstråle end halogen

#### **Pålidelig Philips-kvalitet**

- Overholder bilstandarder
- Langvarig ydeevne

# PHILIPS

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: LED-pære med direkte montering
- Forventede fordele: Enkel og hurtig montering

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys
- Base: P43t-38/PU43t-3
- Betegnelse: LED H4/H19 11342 12 V U2500 CX
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknologi: LED
- Type: [≈H4], [≈H19]
- ECE R37-homologering: Nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri

## Levetid

- Levetid: 1500 timer

## Lyskarakteristika

- Lumen: 1500 lm/1000 lm
- Farvetemperatur: 6000 K

## Elektriske karakteristika

- Effekt: 20 W
- Spænding: 12 V

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342U2500CX
- Ordrekode: 02565450

## Emballagedata

- EAN1: 8719018025654
- EAN3: 8719018025678
- Emballagetype: CX
- EAN2: 8719018025661

## Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 9,5 cm
- Bredde: 4,7 cm
- Højde: 7,9 cm
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4 sæt/8 stk.

## Emballageoplysninger

- Længde: 20,2 cm
- Bredde: 10,5 cm
- Højde: 10 cm

# Vigtigste nyheder

## plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er montering så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte montering har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på steder med begrænset plads. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med pærer af H4/H19-typen, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller\*\*

## Strålen overgår halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give bedre lysstråleydelse end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt ved hjælp af mindre energi. Med op til 80 % ekstra lysstyrke\* giver Philips Ultinon Access LED-pærer bilister bedre udsyn på vejen, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.

## Overholder bilstandarder

Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres kompatibilitet med kravene i nutidens bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold og vil ikke forstyrre driften af andre køretøjskomponenter.

## Langvarig ydeevne

Philips Ultinon Access LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment har op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig halogenpære og ensartet lys i hele pærernes levetid. Philips' garantipolitik dækker Philips Ultinon Access LED-pærer. Gå til [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti\*\*\*. Nyd det bedste fra nutidens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.



Udgivelsesdato  
2024-01-22

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02568 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\*\* Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer  
\*\*\*Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkra  
\*\*\*\* 2 års standardgaranti + 1 års udvidet. Gå til [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide om vores garantipolitik