



Philips Ultinon Access  
Gépjárműfényezés-izzó

**LED-HL [≈HB3/4]**  
Közvetlen illeszkedésű LED-izzó  
Kompakt kialakítás  
6000 K hideg fehér fény

**11005U2500CX**

# Újítsa meg! Vezessen! Élvezze!

Gyors, egyszerű beszerelés

Újítsa meg járműve fényezőit a Philips Ultinon Access LED termékcsaláddal. Ezek az izzók ugyanolyan gyorsan és egyszerűen beszerelhetők, mint a halogénizzók! Fejlessze tovább autója világítását plusz 80% fényerővel\*, és élvezze a legújabb LED technológiát.

#### **Gyors, egyszerű beszerelés**

- „Plug-and-play” telepítés

#### **Jobb fényteljesítmény**

- A halogénizzókénál erősebb fénykibocsátás

#### **Megbízható Philips minőség**

- Autóipari szabványoknak megfelelő
- Hosszan tartó működés

**PHILIPS**

# Műszaki adatok

## Marketing-specifikációk

- A termék bemutatása: Közvetlen illeszkedésű LED-izzó
- Várható előnyök: Egyszerű és gyors beszerelés

## Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényező, tompított fényező, ködlámpa
- Alapkészülék: P20d/P22d
- Rendeltetés: LED HB3/4 11005 12V U2500 CX
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C/+85 °C
- Hatótávolság: Ultinon Access
- Technológia: LED
- Típus: [≈HB3], [≈HB4]
- Homologizáció ECE R37: Nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes

## Élettartam

- Élettartam: 1500 óra

## A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Lumen [lm]: 1800

## Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 20 W
- Feszültség: 12 V

## Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11005U2500CX
- Rendelési kód: 02574650

## Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018025746
- EAN3: 8719018025760
- Csomagolás típusa: CX
- EAN2: 8719018025753

## Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 4.7 cm
- Magasság: 7.9 cm
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 4 készlet/8 db

## Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 20.2 cm
- Szélesség: 10.5 cm
- Magasság: 10 cm

# Fénypontok

## „Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Access LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a HB3/HB4 típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal\*\*.

## A fényugár felülmúlja a halogén világítást

A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fényugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fényugár teljesítményét. Az akár plusz 80% fényerővel\* a Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.

## Autóipari szabványoknak megfelelő

A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

## Hosszan tartó működés

A Philips Ultinon Access LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips jótállási szabályzata a Philips Ultinon Access LED-izzókra vonatkozik. További információkért látogasson el a Philips.com/auto-warranty oldalra, és regisztráljon a kiterjesztett garanciára\*\*\*. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Access LED-izzókkal.



Kiadás dátuma  
2024-05-11

Verzió: 8.2.2

EAN: 87 19018 02574 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

\*\* A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva

\*\*\*Az Ön felelőssége biztosítani, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfeleljen a helyi jogi előírásoknak.

\*\*\* 2 év standard + 1 év kiterjesztett garancia. Látogasson el a Philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról