



Philips Ultinon Access
Frontlyspære til bil

LED-HL [≈HB3/4]
LED-pære med direktemontering
Kompakt design
Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

11005U2500CX

Oppgrader. Kjør. Kos deg.

Rask og enkel montering

Oppgrader frontlysene på bilen din med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærene er like raske og enkle å montere som halogenpærer. Få bedre belysning med 80 %* mer lysstyrke, og gled deg over den nyeste LED-teknologien i bilen din.

Rask og enkel montering

- Plug-and-play-installasjon

Bedre lys

- Bedre lys enn halogen

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller bilindustristandardene
- Langvarig ytelse

PHILIPS

Frontlyspære til bil
LED-HL [≈HB3/4] LED-pære med direktemontering, Kompakt design, Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

LUM11005U2500CX/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: LED-pære med direktemontering
- Forventede fordeler: Enkel og rask installasjon

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, nærlys, tåke
- Base: P20d/P22d
- Betegnelse: LED HB3/4 11005 12V U2500 CX
- Driftstemperatur: -40 °C / +85 °C
- Serie: Ultinon Access
- Teknologi: LED
- Type: [≈HB3], [≈HB4]
- Typegodkjenning ECE R37: Nei
- Typegodkjenning ECE R10
- Polaritetsfri

Levetid

- Levetid: 1500 timer

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- Lumen [lm]: 1 800

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 20 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11005U2500CX
- Bestillingskode: 02574650

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018025746
- EAN3: 8719018025760
- Emballasjetype: CX
- EAN2: 8719018025753

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 9.5 cm
- Bredde: 4.7 cm
- Høyde: 7.9 cm
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 4 sett / 8 stk

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 20.2 cm
- Bredde: 10.5 cm
- Høyde: 10 cm

Høydepunkter

Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med HB3/HB4-pærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller**.

Beam utkonkurrerer halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lysstråle enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir de samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålens ytelse betydelig ved hjelp av lavere energiforbruk. Med opptil 80 % ekstra lysstyrke* gir Philips Ultinon Access LED-pærer sjåførene bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.

Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

Langvarig ytelse

Philips Ultinon Access LED-pærer er grundig testet og kontrollert for å sikre langvarig holdbarhet og langvarig ytelse. Vårt utvalg tilbyr opptil tre ganger så lang levetid som en sammenlignbar halogenpære og homogent lys gjennom hele pærens levetid. Philips-garantien dekker Philips Ultinon Access LED-pærer. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for å finne ut mer og registrer deg for en utvidet garanti***. Gled deg over det beste av dagens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.



Utgivelsesdato
2024-05-11

Versjon: 8.2.2

EAN: 87 19018 02574 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

** Sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard for halogenpærer
***Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av LED-lamper for ettermontering oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.
**** 2 års standardgaranti + 1 år utvidet. Gå til philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garanti politikken vår